


User Manual
Cloud Sleep trainer

flow
AMSTERDAM



Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
Batch number: **YYYY-BB**

Please find the following languages inside
EN, NL, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, NO, SE, SK, PL, PT



Sleep trainer

Congratulations on your new Sleep Trainer from Flow Amsterdam

Flow Amsterdam loves creating happy products for kids, to make life easier and more fun. Having children is very special and they deserve only the best. With our products we want to give the safety, love and trust they need to grow up. Our collection exist of functional, yet styling products that are easy to use.

Our products come from an honest work environment, and are sustainable and of high quality, because we want you and the rest of the world to have a lifelong smile on your face.



















If you have any questions or remarks, don't hesitate to contact us!
You can reach us through the following ways.

Email: info@flowamsterdam.com

Phone: (+31) (0)20 215 40 79

With Love,
Flow Amsterdam

How to start...

- 1 Connect the sleep trainer to the power supply
- 2 Unlock the menu (hold  and  for 5 seconds)
- 3 Scroll through the menu and select and modify by  and 
- 4 Set the time (clock , 12 or 24 clock , hours , minutes )
- 5 Set the time to sleep (sleep , on/off , hours , minutes , minutes to start lighting up before time of sleep )
- 6 Set time to wake up (wake up , hours , minutes )
- 7 Set up for the nightlight, how long to stay on after pressing the button on the front (night light , minutes )
- 8 Create a stable sleep routine for your child

User Manual

Sleep trainer


EN

flow

AMSTERDAM

This manual is suitable for the following products:






Article number Name
1765027 Cloud



Explanation buttons

- ↶ + ✓ Unlock: press for 5 seconds
- ▲ + ▼ Select or change function (scroll)
- ↶ Back to main menu/previous function
- ✓ Select
- ☼ Adjust display clarity
- 🔊 Sound on/off

20:09 Digital time display



Almost time to go to sleep:

The sleep trainer turns orange until your child has to go to sleep. Time can be set from 5-60 min, or can be turned off.

Time to go to sleep:

When it is bedtime, the sleep trainer stops regaining colour. It can, however, be used as a (white) night light at night.

Almost time to get up:

30 minutes before your child is allowed to get out of bed, the sleep trainer will turn orange.

Time to get up:

When it is time to get up, the sleep trainer will turn green. Alarm sound on/off.

Menu explanation

Clock

1. Choose a time display
 - 12 hour
 - 24 hour
2. Set the right time
 - Hours
 - Minutes

Sleep

1. Turn alarm on or off
 - ON
 - OFF
2. Set sleeping time
 - Hours
 - Minutes
3. Set the minutes the orange light comes on before sleeping time
 - 5 minutes
 - 10 minutes
 - 30 minutes
 - 60 minutes

Wake up

1. Set the wake up alarm on or off
 - ON
 - OFF
2. Set the getting out of bed time
 - hours
 - minutes

Night Light

How long does the night light stay on after pressing the front button.

- On (operable)
- Off (non-operable)
- 5 minutes (shuts off automatically)
- 15 minutes (shuts off automatically)
- 30 minutes (shuts off automatically)
- 60 minutes (shuts off automatically)

Demo

Demonstrates sleep trainer functions

Safety information

Read these instructions before using the sleep trainer. Keep this manual for further consultation.

Do not dismantle the product

Do not use the sleep trainer in water.

Only for indoor use

Clean the sleep trainer with a soft cloth. Do not use any chemical agents. The sleep trainer must be disconnected from the power cord before cleaning.

Not suitable for children under the age of 3.

Only use the included adapter.

Regularly check the plug and power cord of the included cable. Do not use in case of damage or breakage. Do not use until the damage has been repaired.

Warning

Only use the adapter included with this product: RSS1002-050050-W2E-W

The adapter is not suitable for children below the age of 3. Misuse can be dangerous.

Only connect this product to a single power supply.

The adapter is not a toy.

The adapter may only be operated by an adult.

This product contains a coin battery. This can cause serious internal chemical burns if swallowed.

Dispose of used batteries immediately.

Keep new and used batteries away from children.

If you think batteries have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

General information

Energy source

Power cord

DC 5V 500 mA

0.45W

Including power cord and

plug



Light

Orange/Green/White



Do not discard as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

Manufactured in China

Sleep trainer

Flow Amsterdam sleep trainer for children. This sleep trainer teaches children when it is time to go to sleep and when it is time to get up.

Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

Gebruikers handleiding Slaaptrainer








flow

AMSTERDAM

Deze handleiding is geschikt voor de volgende producten:

Artikelnummer 1765027
Naam Cloud



Knoppen uitleg

+ 5 seconden in houden om te ontgrendelen

+ Selecteer of wijzig functie (scrol)

Terug naar hoofdmenu/vorige functie

Selecteer

Helderheid van display aanpassen

Geluid aan/uit

20:09 Display tijd

Bijna tijd om te slapen:

De slaaptrainer kleurt oranje tot uw kind moet gaan slapen.
Tijd instelbaar van 5-10 min, of uit te schakelen.

Tijd om te slapen:

Als het bedtijd is, stopt de slaaptrainer met opkleuren. Wel kan hij 's nachts worden gebruikt als (wit) nachtlampje.

Bijna tijd om op te staan:

30 minuten voordat uw kind uit bed mag, gaat de slaaptrainer oranje opkleuren.

Tijd om op te staan:

Wanneer het tijd is om op te staan gaat Fabian groen opkleuren.
Geluid alarm aan/uit

Menu uitleg

Clock (klok)

1. Kies een tijdsaanduiding
 - 12 uur
 - 24 uur
2. Stel de juiste tijd in
 - Uren
 - Minuten

Sleep (slapen)

1. Zet de slaapwekker aan of uit
 - ON (aan)
 - OFF (uit)
2. Stel in hoe laat het tijd is om te slapen
 - Uren
 - Minuten
3. Stel in hoeveel minuten vóór de tijd van slapen het oranje licht aan gaat.
 - 5 minuten
 - 10 minuten
 - 30 minuten
 - 60 minuten

Wake up (opstaan)

1. Zet de opstaan wekker aan of uit
 - ON (aan)
 - OFF (uit)
2. Stel in hoe laat het tijd is om uit bed te gaan
 - Uren
 - Minuten

Night Light (nachtlampje)

Hoe lang het nachtlampje blijft branden na bediening van de knop op de voorkant.

- Aan (wel te bedienen blijft aan)
- Uit (niet te bedienen)
- 5 minuten (automatisch uit)
- 15 minuten (automatisch uit)
- 30 minuten (automatisch uit)
- 60 minuten (automatisch uit)

Demo

Demonstreert slaaptrainer

Veiligheidsinformatie

Lees deze instructies voor gebruik van de slaaptrainer. bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Haal het product niet uit elkaar.

Gebruik het slaaptrainer niet in het water.

Alleen voor binnen gebruik.

Maak de slaaptrainer schoon met een zachte natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. De adapter moet uit de slaaptrainer gehaald zijn wanneer hij wordt schoongemaakt.

Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

Controleer de adapter en kabel regelmatig en gebruik deze niet wanneer het beschadigd is.

Waarschuwing

Gebruik alleen de bijgeleverde adapter: RSS1002-050050-W2E-W

De adapter is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

Oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn.

Plaats de adapter niet in een stekkerdoos.

De adapter is geen speelgoed

De adapter mag alleen door een volwassene gebruikt worden.

Dit product bevat een knoopcelbatterij. Dit kan serieuze gevolgen en interne chemische wonden veroorzaken bij inslikking.

Gooi gebruikte batterijen direct weg.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.

Als je denkt dat batterijen ingeslikt zijn, of zich in een onderdeel van het lichaam bevinden, zoek direct medische assistentie.

Algemene informatie

Energiebron

Stroomkabel

DC 5V 500 mA

0.45W

Inclusief stroomkabel en stekker



Licht

Oranje/Groen/Wit



Gooi het niet weg als ongesorteerd afval, maar moet naar gescheiden inzamel punten worden gestuurd voor terugwinning en recycling.

Slaaptrainer

Slaaptrainer voor kinderen van Flow Amsterdam.

Deze slaaptrainer leert kinderen wanneer het tijd is om te slapen en wanneer het tijd is om op te staan.

Ontworpen in Nederland door Flow Amsterdam.

Gebrauchsanweisung Sleep trainer







DE

flow

AMSTERDAM

Dieses handbuch ist für folgende produkte geeignet:

Artikelnummer Name
1765027 Cloud



Beinahe Schlafenszeit:

Die sleeptrainer färbt sich orange bis Ihr Kind schlafen gehen muss. Zeit einstellbar von 5-60 min., oder Ausschalten.

Schlafenszeit:

Wenn es bettzeit ist, beendet sleeptrainer die farben. Er kann jedoch nachts als (weißes) nachtlämpchen verwendet werden.

Beinahe zeit zum aufstehen:

30 minuten bevor Ihr kind aufstehen darf, färbt die sleeptrainer sich orange.

Zeit zum aufstehen:

Wenn es zeit zum aufstehen ist, färbt die sleeptrainer sich grün. Alarm an/aus.

Anleitung Knöpfe

+ 5 sekunden gedrückt halten um zu entsperren.

+ Funktion auswählen oder ändern (scrollen)

Zurück ins hauptmenü/
Vorherige funktion.

Auswählen

Helligkeit des displays anpassen

Tone an/aus

20:09 Display für zeitanzeige

Menu anleitung

Clock (uhr)

1. Wählen Sie eine Zeitanzeige
 - 12 Stunden
 - 24 Stunden
2. Stellen Sie die richtige Zeit ein
 - Stunden
 - Minuten

Sleep (schlafen)

1. Stellen Sie den Schlafwecker an oder aus
 - ON (an)
 - OFF (aus)
2. Stellen Sie ein, wann schlafenszeit ist
 - Stunden
 - Minuten
3. Stellen Sie ein, wie viele Minuten vor der schlafenszeit, das orangefarbene licht aufleuchtet
 - 5 minuten
 - 10 minuten
 - 30 minuten
 - 60 minuten

Wake up (aufstehen)

1. Stellen Sie den Wecker an oder aus
 - ON (an)
 - OFF (aus)
2. Stellen Sie ein, wann es Zeit ist, um aufzustehen
 - Stunden
 - Minuten

Night Light (nachtlämpchen)

Wie lange das Nachtlämpchen leuchtet, nach dem betätigen des Knopfs auf die sleeptrainer.

- An (bedienen)
- Aus (nicht bedienen)
- 5 minuten (automatisch aus)
- 15 minuten (automatisch aus)
- 30 minuten (automatisch aus)
- 60 minuten (automatisch aus)

Demo

Demonstriert schlaftrainer funktion.

Sicherheitsinformation

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie den Schlaftrainer verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie den Schlaftrainer nicht im Wasser.

Nur für den Innenbereich

Reinigen Sie den Schlaftrainer mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel. Vor der Reinigung muss der Schlaftrainer vom Netzkabel getrennt werden.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter.

Überprüfen Sie regelmäßig den Stecker und das Netzkabel des mitgelieferten Kabels. Bei Beschädigung oder Bruch nicht verwenden.

Nicht verwenden, bis der Schaden behoben ist.

Allgemeine Informationen

Energiequelle

Netzkabel

DC 5V 500mA

0,45 W

Inklusive Netzkabel und Stecker



Licht

Orange/Grün/Weiß



Nicht als unsortierten Abfall entsorgen, sondern müssen einer separaten Sammelstelle zugeführt werden Rückgewinnung und Recycling.

Hergestellt in China

Achtung

Verwenden Sie ausschließlich den diesem Produkt beiliegenden Adapter: RS1002-050050-W2E-W

Der Adapter ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Missbrauch kann gefährlich sein.

Schließen Sie dieses Produkt nur an eine einzige Stromversorgung an.

Der Adapter ist kein Spielzeug.

Der Adapter darf nur von einem Erwachsenen bedient werden.

Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Dies kann bei Verschlucken zu schweren inneren Verätzungen führen.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.

Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in Körperteile gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.


Sleep trainer

Sleeptrainer für Kinder von Flow Amsterdam. Dieser Schlaftrainer bringt Kindern bei, wann Schlafenszeit ist und wann es Zeit ist aufzustehen.

Entworfen in den Niederlanden von Flow Amsterdam.

Denne manual er velegnet til følgende produkter:






Artikelnummer 1765027 Navn Cloud



Sådan bruger du knapperne

- + Lås op: Tryk i 5 sekunder
- + Vælg funktion eller ændre (scroll).
- Tilbage til hovedmenu/ tidligere funktion
- Vælg
- Juster skærmens klarhed
- Lyd til/fra

20:09 Tidsvisning



Det er næsten tid til at sove:

En søvnræner bliver orange lyset, indtil dit barn skal sove. Tiden kan indstilles fra 5-60 minutter eller kan helt slukkes.

Tid til at sove:

Når det er sengetid, stopper en søvnræner med at vise forskellige farver. Den kan dog bruges som et (hvidt) natlys om natten.

Næsten tid til at stå op:

30 minutter før dit barn har lov til at stå op, vil en søvnræner skifte til orange.

Tid til at stå op:

Når det er tid til at stå op, vil en søvnræner skifte til grøn. Alarm lyd til / fra.

Sådan bruger du menuen

Clock (Ur)

1. Vælg tidsvisning
 - 12 timers visning
 - 24 timers visning
2. Indstil aktuelle tidspunkt
 - Timer
 - Minutter

Sleep (Sove)

1. Slå alarmen til eller fra
 - ON (til)
 - OFF (fra)
2. Indstil hvor længe dit barn skal sove
 - Timer
 - Minutter
3. Indstil minutter for, hvornår det orange lys skal tænde inden sovetid
 - 5 minutter
 - 10 minutter
 - 30 minutter
 - 60 minutter

Wake up (Stå op)

1. Indstil alarmen til eller fra
 - ON (til)
 - OFF (fra)
2. Indstilling for at stå op
 - timer
 - minutter

Night Light (Natlys)

- Hvor længe forbliver natlyset tændt efter at have trykket på frontknappen.
- Til (kan betjenes)
 - Fra (ikke muligt at betjene)
 - 5 minutter (slukker automatisk)
 - 15 minutter (slukker automatisk)
 - 30 minutter (slukker automatisk)
 - 60 minutter (slukker automatisk)

Demo

Demonstrerer funktionerne for sovetræner

Sikkerhedsoplysninger

Læs disse instruktioner, før du bruger søvntræneren. Gem denne manual for yderligere konsultation.

Afmonter ikke produktet.

Brug ikke søvntræneren i vand.

Kun til indendørs brug.

Rengør søvntræneren med en blød klud.

Brug ikke kemiske midler. Sleeptraineren skal afbrydes fra netledningen før rengøring.

Ikke egnet til børn under 3 år.

Brug kun den medfølgende adapter.

Kontroller jævnligt stikket og strømledningen til det medfølgende kabel. Må ikke bruges i tilfælde af beskadigelse eller brud. Må ikke bruges, før skaden er udbedret.

Advarsel

Brug kun den adapter, der følger med dette produkt: RSS1002-050050-W2E-W

Adapteren er ikke egnet til børn under 3 år. Misbrug kan være farligt.

Tilslut kun dette produkt til en enkelt strømforsyning.

Adapteren er ikke et legetøj.

Adapteren må kun betjenes af en voksen.

Dette produkt indeholder et møntbatteri. Dette kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges.

Bortskaf brugte batterier med det samme.

Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

Generel information

Energikilde

Strømkabel

DC 5V 500 mA

0,45W

Inklusiv strømledning og stik



Lys

Orange/grøn/hvid



Må ikke bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til særskilte indsamlingssteder for genvinding og genanvendelse.

Fremstillet i Kina

Sovetræner

Flow Amsterdam sovetræner for børn.

Denne sovetræner lærer børn, hvornår det er tid at gå i seng, og hvornår det er tid til at stå op.

Designet i Holland af Flow Amsterdam.







Este ,amnia; es adecuado para los siguientes productos:

Número de artículo

Nombre

1765027

Cloud



Botones de explicación

- + Desbloquear: presione durante 5 segundos
- + Seleccione o cambie la función (desplazarse).
- Volver al menú principal/función anterior
- Seleccionar
- Ajustar la claridad de la pantalla
- Sonido on/off

20:09 Visualización de tiempo

Casi a la hora de ir a dormir:

La luz de noche se queda naranja hasta que su hijo tenga que ir a dormir. El tiempo se puede ajustar de 5 a 60 minutos o se puede apagar.

A la hora de ir a dormir:

Cuando es hora de dormir, la luz de noche deja de recuperar el color. Puede, sin embargo, ser utilizado como luz nocturna (blanca) por la noche.

Casi a la hora de levantar:

30 minutos antes de que su hijo pueda salir de la cama, la luz de noche se quedará naranja.

Hora de levantar:

Cuando llegue el momento de levantar, la luz de noche quedará verde. Sonido de alarma encendido/apagado.

Explicación del menú

Clock (Reloj)

1. Seleccione una vista de hora
 - 12 horas
 - 24 horas
2. Defina la hora correcta
 - Horas
 - Minutos

Sleep (Suspensión)

1. Activar o desactivar la alarma
 - ON
 - OFF
2. Definir el tiempo de suspensión
 - Horas
 - Minutos
3. Ajustar los minutos en que la luz naranja se enciende antes de dormir
 - 5 minutos
 - 10 minutos
 - 30 minutos
 - 60 minutos

Wake up (Despertarse)

1. Activar o desactivar la alarma
 - ON
 - OFF
2. Defina la hora de salir de la cama
 - Horas
 - Minutos

Night Light (Luz nocturna)

- Cuanto tiempo la luz de la noche permanece encendida de después de presionar el botón en la luz de noche
- Encendido (activable)
 - Apagado (no activable)
 - 5 minutos (se apaga automáticamente)
 - 15 minutos (se apaga automáticamente)
 - 30 minutos (se apaga automáticamente)
 - 60 minutos (se apaga automáticamente)

Demo (Demostración)

Demuestra funcionalidades del entrenador del sueño

Información de seguridad

Lea estas instrucciones antes de usar el entrenador de sueño. Guarde este manual para futuras consultas. No desmonte el producto. No utilice el entrenador de sueño en el agua. Solo para uso en interiores. Limpie el entrenador de sueño con un paño suave. No utilice ningún agente químico. El entrenador de sueño debe desconectarse del cable de alimentación antes de limpiarlo. No apto para niños menores de 3 años. Utilice únicamente el adaptador incluido. Compruebe regularmente el enchufe y el cable de alimentación del cable incluido. No utilizar en caso de daño o rotura. No lo use hasta que el daño haya sido reparado.

información general

Fuente de energía

Cable de alimentación

CC 5 V 500 mA

0.45W

Incluye cable de alimentación y enchufe



Luz

Naranja/Verde/Blanco



No lo deseche como desecho sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recolección separadas para su recuperación y reciclaje.

Fabricado en China

Advertencia

Utilice únicamente el adaptador incluido con este producto: RSS1002-050050-W2E-W. El adaptador no es adecuado para niños menores de 3 años. El mal uso puede ser peligroso. Solo conecte este producto a una sola fuente de alimentación. El adaptador no es un juguete. El adaptador solo puede ser operado por un adulto. Este producto contiene una batería tipo moneda. Esto puede causar quemaduras químicas internas graves si se ingiere. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas se han tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Entrenador del sueño

Entrenador de sueño Flow Amsterdam para niños. Este entrenador de sueño enseña a los niños cuando es hora de ir a dormir y cuando es hora de levantarse.

Diseñado en los Países Bajos por Flow Amsterdam.

Käyttöohje Uniharjoittaja


FI

flow

AMSTERDAM

Tämä käsikirja soveltuu seuraaviin tuotteisiin:


Artikkelinumero Nimi
1765027 Cloud



Nappien tarkoitukset

- ⏪ + ✓ Poista lukitus: paina 5 sekunnin ajan
- ▲ + ▼ Valitse tai muuta toimitoa (vieritä)
- ⏪ Takaisin päävalikkoon/ aiempaan toimintoon
- ✓ Valitse
- ✳ Muokkaa näytön irkkautta
- 🔊 Äänet päällä/pois

20:09 Ajan näyttö



**Pian aika mennä
nukkumaan:**

Uniharjoittelulaite hehkuu oranssina, kunnes lapsesi tarvitsee mennä nukkumaan. Aika voidaan asettaa väliltä 5 - 60 minuutissa tai sen voi sammuttaa

**aika mennä
nukkumaan:**

Kun on nukkumaanmeno-aika, Uniharjoittaja lopettaa värin saamisen. Se voidaan myös asettaa (valkoiseksi) yö valoksi yön ajaksi.

Melkein aika herätä:

30 minuuttia ennen kuin lapsesi saa nousta sängystä, Uniharjoittaja muuttuu oranssiksi.

Aika nousta sängystä:

Kun on aika nousta sängystä, Uniharjoittaja muuttuu vihreäksi. Herätysääni päällä/pois.

Valikko selitykset

Clock (Kello)

1. Valitse ajan esittely
 - 12 tuntia
 - 24 tuntia
2. Aseta oikea aika
 - ON (PÄÄLLÄ)
 - OFF (POIS)

Sleep (Nukkuminen)

1. Laita herätys päälle tai pois
 - ON (PÄÄLLÄ)
 - OFF (POIS)
2. Aseta nukkumisaika
 - Tunnit
 - Minuutit
3. Aseta minuutit ennen kuin oranssi valo tulee, ennen nukkumaanmenoaikaa
 - 5 minuuttia
 - 10 minuuttia
 - 30 minuuttia
 - 60 minuuttia

Wake up (Herätys)

1. Aseta herätys päälle tai pois
 - ON (PÄÄLLÄ)
 - OFF (POIS)
2. Aseta sängystä poistumisaika
 - Tunnit
 - Minuutit

Night Light (Yö valo)

Kuinka kauan yövalo palaa etupainikkeen painamisen jälkeen.

- Päällä (käytettävä)
- Pois (ei käytössä)
- 5 minuuttia (sammuu automaattisesti)
- 15 minuuttia (sammuu automaattisesti)
- 30 minuuttia (sammuu automaattisesti)
- 30 minuuttia (sammuu automaattisesti)

Demo

Havainnollistaa uniharjoittajan toimintoja.

Turvallisuustieto

Lue nämä ohjeet ennen uniharjoittelijan käyttöä. Säilytä tämä käsikirja lisätietoa varten.

Älä pura tuotetta.

Älä käytä uniharjoittajaa vedessä.

Vain sisäkäyttöön.

Puhdista uniharjoitus pehmeällä liinalla. Älä käytä mitään kemiallisia aineita. Uniharjoittelija on irrotettava virtajohtosta ennen puhdistamista.

Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.

Käytä vain mukana tulevaa adapteria.

Tarkista säännöllisesti mukana tulevan kaapelin pistoke ja virtajohto. Älä käytä, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut. Älä käytä ennen kuin vauriot on korjattu.

Yleistä tietoa

Energian lähde

Virtajohto

DC 5V 500 mA

0,45W

Sisältää virtajohton ja pistokkeen



Kevyt

Oranssi/vihreä/valkoinen



Älä hävitä lajittelemattomana jätteenä, vaan se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen hyödyntäminen ja kierrätys.

Valmistettu Kiinassa

Varoitus

Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua sovitinta: RSS1002-050050-W2E-W

Adapteri ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.

Väärinkäyttö voi olla vaarallista.

Liitä tämä tuote vain yhteen virtalähteeseen.

Adapteri ei ole lelu.

Adapteria saa käyttää vain aikuinen.

Tämä tuote sisältää kolikkopariston. Tämä

voi aiheuttaa vakavia sisäisiä kemiallisia

palovammoja nieltynä.

Hävität käytetyt paristot välittömästi.

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.

Jos epäilet, että paristot on nieltä tai asetettu jonkin kehon osan sisään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Uniharjoittaja

Flow Amsterdam uniharjoittaja lapsille.

Tämä uniharjoittaja opettaa lapsille, milloin on aika mennä nukkumaan, ja milloin herätä.

Suunniteltu Hollannissa Flow Amsterdamin toimesta.


Ce manuel convient aux produits suivants:

Numeró de l'article

Nom

1765027






Cloud



Explication des boutons

- ↻ + ✓ Maintenez le bouton pendant 5 secondes pour déverrouiller.
- ▲ + ▼ Sélectionnez ou modifiez la fonction (défilement)
- ↶ Retour au menu principal/fonction précédente
- ✓ Sélectionner
- ✱ Ajuster la luminosité de l'écran
- 🔊 Son allumé / éteint

20:09 Affichage pour l'affichage de l'heure



Il est presque l'heure d'aller se coucher:

l'entraîneur du sommeil devient orange jusqu'à ce que votre enfant doive aller se coucher. Temps réglable de 5-60 min, ou éteindre.

l'heure d'aller se coucher:

À l'heure du coucher, l'entraîneur du sommeil cesse d'être coloré. Il peut cependant être utilisé la nuit comme veilleuse (blanche).

Il est presque l'heure de se lever:

30 minutes avant que votre enfant ne se lève, l'entraîneur du sommeil deviendra orange.

Il est l'heure de se lever:

Lorsqu'il est l'heure de se lever, l'entraîneur du sommeil s'illuminera. Alarme sonore activée / désactivée.

Explication du menu Information

Clock (horloge)

1. Choisissez un horotage
 - 12 heures
 - 24 heures
2. Régler l'heure correcte
 - Heures
 - Minutes

Sleep (se coucher)

1. Activer ou désactiver le réveil
 - ON (marche)
 - OFF (arrêt)
2. Configurez l'heure du coucher
 - Heures
 - Minutes
3. Configurer combien de minutes avant l'heure du sommeil la lumière orange devra s'allumer
 - 5 minutes
 - 10 minutes
 - 30 minutes
 - 60 minutes

Wake up (se réveiller)

1. Activer ou désactiver le réveil
 - ON (marche)
 - OFF (arrêt)
2. Définissez l'heure à laquelle il est temps de se lever
 - heures
 - minutes

Night Light (veilleuse)

Combien de temps la veilleuse reste-t-elle allumée après avoir actionné le bouton ou le torse de entraîneur de sommeil

- Marche (peut être activé)
- Arrêt (ne peut pas être activé)
- 5 minutes (arrêt automatique)
- 15 minutes (arrêt automatique)
- 30 minutes (arrêt automatique)
- 60 minutes (arrêt automatique)

Demo (démonstration)

Démontre les fonctions du entraîneur de sommeil

Information de sécurité

Lisez ces instructions avant d'utiliser l'entraîneur de sommeil. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Ne démontez pas le produit.

N'utilisez pas le simulateur de sommeil dans l'eau.

Uniquement pour une utilisation en intérieur

Nettoyez le moniteur de sommeil avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents chimiques. Le moniteur de sommeil doit être débranché du cordon d'alimentation avant de le nettoyer.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni. Vérifiez régulièrement la fiche et le cordon d'alimentation du câble fourni. Ne pas utiliser en cas de détérioration ou de casse. Ne pas utiliser tant que les dommages n'ont pas été réparés.

Informations générales

Source d'énergie

Cordon d'alimentation

CC 5V 500mA

0.45W

Y compris cordon d'alimentation et fiche



Lumière

Orange/Vert/Blanc



Ne pas jeter en tant que déchet non trié mais doit être envoyé à des installations de collecte séparées pour récupération et recyclage.

Fabriqué en Chine

Avertissement

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit : RSS1002-050050-W2E-W

L'adaptateur ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse.

Ne connectez ce produit qu'à une seule source d'alimentation.

L'adaptateur n'est pas un jouet.

L'adaptateur ne peut être utilisé que par un adulte.

Ce produit contient une pile bouton. Cela peut causer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

Jetez immédiatement les piles usagées.

Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

entraîneur de sommeil

Sleeptraineur pour les enfants de Flow Amsterdam. Cet entraîneur de sommeil apprend aux enfants quand il est temps de dormir et quand il est temps de se lever.

Conçu aux Pays-Bas par Flow Amsterdam.

Használati utasítás Alvástréner

HU

flow

AMSTERDAM







Ez a kézikönyv az alábbi termékekre alkalmas:

Cikkszám

Név

1765027

Cloud



Majdnem elérte az alsó ideje:

Az alvástréner narancssárgán világít, amíg gyermekének el kell aludnia. Állítható idő: 5-60 perc, vagy kikapcsolható.

Tij elérte az alsó ideje:

Ha ideje aludni menni, akkor Alvástréner nem világít tovább. Éjszaka (fehér) éjjeli fényként továbbra is használható.

Majdnem elérte a felkelés ideje:

30 perccel azelőtt, hogy gyermeke felkelhet, Alvástréner narancssárga színre vált.

Elérte a felkelés ideje:

Amikor elérte a felkelés ideje, akkor Alvástréner zöld színre vált. Hangjelzés be- és kikapcsolása.

A gombok leírása

- ↶ + ✓ Tartssa 5 másodpercig lenyomva a zárolás feloldásához.
- ▲ + ▼ Válassza ki vagy módosítsa a funkciót (görgetéssel).
- ↶ Vissza a főmenübe/az előző funkcióhoz.
- ✓ Kiválasztás
- ☼ A kijelző fényerejének módosítása
- 🔊 Hang be-és kikapcsolása

20:09 Az idő jelzésére szolgáló kijelző

A menü leírása

Clock (óra)

- Válasszon egy időegységet
 - 12 óra
 - 24 óra
- Állítsa be a megfelelő időt
 - Óra
 - Perc

Sleep (alvás)

- Kapcsolja be vagy ki az alvó funkciót
 - ON (bekapcsolva)
 - OFF (kikapcsolva)
- Állítsa be, hogy mikor van itt az alvás ideje
 - óra
 - perc
- Állítsa be, hogy mennyi idővel az alvás előtt kapcsolódjon be a narancssárga fény
 - 5 perc
 - 10 perc
 - 30 perc
 - 60 perc

Wake up (felkelés)

- Kapcsolja be vagy ki az ébresztő funkciót
 - ON (bekapcsolva)
 - OFF (kikapcsolva)
- Állítsa be, hogy mikor van itt a felkelés ideje
 - Óra
 - Perc

Night Light (éjjeli fény)

Adja meg, hogy mennyi ideig fog az éjjeli fény világítani a gomb vagy Alvástréner mellkasának megnyomása után

- bekapcsolva (megnyomásas szükéges)
- kikapcsolva (nem kell semmit csinálni)
- 5 perc (automatikus kikapcsol)
- 15 perc (automatikus kikapcsol)
- 30 perc (automatikus kikapcsol)
- 60 perc (automatikus kikapcsol)

Demo (bemutató)

Bemutatja az alvástréner funkcióit

Biztonsági információk

Az alvástréner használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet további konzultáció céljából. Ne szerelje szét a terméket.

Ne használja az alvástréneret vízben.

Csak beltéri használatra.

Tisztítsa meg az alvástréneret puha ruhával.

Ne használjon semmilyen vegyszert. Az alvástréneret tisztítás előtt ki kell húzni a tápkábelből.

3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Csak a mellékelt adaptert használja.

Rendszeresen ellenőrizze a mellékelt kábel dugóját és tápkábelét. Sérülés vagy törés esetén ne használja. Ne használja, amíg a sérülést meg nem javítják.

Figyelem

Csak a termékhez mellékelt adaptert használja: RSS1002-050050-W2E-W

Az adapter nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A helytelen használat veszélyes lehet. Ezt a terméket csak egyetlen tápegységhez csatlakoztassa.

Az adapter nem játék.

Az adaptert csak felnőtt kezelheti.

Ez a termék érmeemet tartalmaz. Ez lenyelve súlyos belső kémiai égési sérüléseket okozhat.

A használt elemeket azonnal dobja ki.

Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől.

Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

Általános információ

Energiaforrás

Tápkábel

DC 5V 500 mA

0,45W

Beleértve a tápkábelt és a csatlakozót



Fény

Narancs/zöld/fehér



Ne dobja ki válogatatlan hulladékként, hanem külön gyűjtőhelyre kell küldeni hasznosítás és újrahasznosítás.

Kínában gyártva

Alvástréner

Alvástréner gyerekeknek a Flow Amsterdamtól.

Ez az alvástréner megtanítja a gyerekeknek azt, hogy mikor kell aludni menniük, és mikor van itt a felkelés ideje.

Az alvástréner a Flow Amsterdam tervezte Hollandiában.

Manuale Allenatore del sonno

IT







flow

AMSTERDAM

Questo manuale è adatto per i seguenti prodotti :

Numero dell'articolo
1765027

Nome
Cloud



Quasi tempo per dormire:

l'allenatore del sonno colore ino a quando il vostro bimbo deve andare a dormire. Tempo regolabile tra 5-60 minuti, o disattivare.

Tempo per dormire:

Quando è ora per andare a dormire, l'allenatore smette di colorare. A notte può essere usato come (bianco) luce notturna.

Quasi tempo per dormire:

30 minuti prima che il vostro bimbo si può alzare, l'allenatore va a colorare arancione.

Tempo per svegliare:

Quando viene il tempo per svegliarsi, l'allenatore va colorare il gruppo. Suoneria d'allarme attiva/disattiva.

Spiegazione dei pulsanti

- + Spingere 5 secondi per sbloccare.
- + Scegliere o modificare la funzione (scrol).
- Ritornare al menu principale/ funzione precedente.
- Selezionare
- Aggiustare la luminosità del display.
- Suoneria attivo/disattivo

20:09 Display per l'indicazione del tempo

Spiegazione del menu

Clock (orologio)

1. Scegli l'indicazione del tempo
 - 12 ore
 - 24 ore
2. Impostare l'ora corretta
 - ore
 - Minuti

Sleep (dormire)

1. Attiva o disattiva la sveglia.
 - ON (attiva)
 - OFF (disattiva)
2. Imposta il tempo di dormire
 - Ore
 - Minuti
3. Impostare per quanti minuti prima del tempo di dormire la luce arancione si accende
 - 5 minuti
 - 10 minuti
 - 30 minuti
 - 60 minuti

Wake up (alzarsi)

1. Attiva o disattiva la sveglia per alzare.
 - ON (attiva)
 - OFF (disattiva)
2. Imposta il tempo di svegliarsi
 - Ore
 - Minuti

Night Light (luce notturno)

Per quanto tempo la luce notturna rimane accesa dopo aver premuto il pulsante sul torace di allenatore.

- Attiva (da azionare)
- Disattiva (non da azionare)
- 5 minuti (disattiva automaticamente)
- 15 minuti (disattiva automaticamente)
- 30 minuti (disattiva automaticamente)
- 60 minuti (disattiva automaticamente)

Demo (dimostrazione)

Dimostra le funzioni di allenatore.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare il trainer del sonno. Conservare questo manuale per ulteriori consultazioni.

Non smontare il prodotto.

Non utilizzare il trainer del sonno in acqua.

Solo per uso interno.

Pulisci il trainer per dormire con un panno morbido. Non utilizzare agenti chimici. Il trainer del sonno deve essere scollegato dal cavo di alimentazione prima della pulizia.

Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

Utilizzare solo l'adattatore incluso.

Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione del cavo incluso. Non utilizzare in caso di danneggiamento o rottura. Non utilizzare fino a quando il danno non è stato riparato.

General information

informazioni generali

Cavo di alimentazione

CC 5 V 500 mA

0,45 W

Incluso cavo di alimentazione e spina



Leggero

Arancione/Verde/Bianco



Non smaltire come rifiuto indifferenziato ma deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per recupero e riciclaggio.

Prodotto in Cina

Avvertimento

Utilizzare solo l'adattatore incluso con questo prodotto: RSS1002-050050-W2E-W

L'adattatore non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. L'uso improprio può essere pericoloso.

Collegare questo prodotto solo a un singolo alimentatore.

L'adattatore non è un giocattolo.

L'adattatore può essere utilizzato solo da un adulto.

Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Questo può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerito.

Smaltire immediatamente le batterie usate.

Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.

Se si pensa che le batterie siano state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.







Allenatore

di allenatore per bambini di Flow Amsterdam. Questo sleeptrainer insegna ai bambini il tempo per andare a dormire e il tempo per svegliarsi.

Disegnato nei Paesi Bassi da Flow Amsterdam

This manual is suitable for the following products:

Article number Name
1765027 Cloud



Snart tid for å sove:

Sovetrener blir oransje til barnet ditt skal sove. Tiden kan stilles fra 5-60 minutter, eller den kan slås av.

Tid for å sove:

Når det er sovetid, slutter Sovetrener å få vise farge. Den kan imidlertid brukes som et (hvitt) nattlys om natten.

Snart tid for å stå opp:

30 minutter før barnet ditt får lov til å stå opp fra sengen, vil Fabian bli oransje.

Tid for å stå opp:

Når det er tid for å stå opp, vil Fabian bli grønn. Alarmlyd på/av.

Knappoversikt

- ↻ + ✓ Lås opp: trykk i 5 sekunder
- ▲ + ▼ Velg eller endre funksjon (rulle).
- ↻ Tilbake til hovedmeny/forrige funksjon
- ✓ Velgt
- ✳ Juster skjermens klarhet
- 🔊 Lyd på/av

20:09 Tidsvisning

Menyoversikt

Clock (Klokke)

1. Velg en tidsvisning
 - 12 timer
 - 24 timer
2. Still inn riktig kokkeslett
 - Timer
 - Minutter

Sleep (Soving)

1. Slå alarm på eller av
 - ON (på)
 - OFF (av)
2. Still inn sovetid
 - Timer
 - Minutter
3. Still inn antall minutter som det oransje lyset skal slå seg på før sovetid
 - 5 minutter
 - 10 minutter
 - 30 minutter
 - 60 minutter

Wake up (Våkne)

1. Still vekkeklokken til på eller av
 - ON (på)
 - OFF (av)
2. Still inn tiden for å gå opp av sengen
 - timer
 - minutter

Night Light (Nattlys)

- Hvor lenge lyser nattlyset etter å ha trykket på frontknappen.
- På (opererbar)
 - Av (ikke-opererbar)
 - 5 minutter (slår seg av automatisk)
 - 15 minutter (slår seg av automatisk)
 - 30 minutter (slår seg av automatisk)
 - 60 minutter (slår seg av automatisk)

Demo

Demonstrerer sovetrenerens funksjoner

Sikkerhetsinformasjon

Read these instructions before using the sleep trainer. Keep this manual for further consultation.

Do not dismantle the product

Do not use the sleep trainer in water.

Only for indoor use

Clean the sleep trainer with a soft cloth. Do not use any chemical agents. The sleep trainer must be disconnected from the power cord before cleaning.

Not suitable for children under the age of 3.

Only use the included adapter.

Regularly check the plug and power cord of the included cable. Do not use in case of damage or breakage. Do not use until the damage has been repaired.

Advarsel

Bruk kun adapteren som følger med dette produktet: RSS1002-050050-W2E-W
Adapteren er ikke egnet for barn under 3 år.
Misbruk kan være farlig.

Koble kun dette produktet til en enkelt strømforsyning.

Adapteren er ikke et leketøy.

Adapteren må kun betjenes av en voksen.

Dette produktet inneholder et myntbatteri.

Dette kan forårsake alvorlige indre kjemiske brannskader ved svelging.

Kast brukte batterier umiddelbart.

Hold nye og brukte batterier unna barn.

Hvis du tror batterier har blitt svelget eller plassert inne i noen del av kroppen, søk øyeblikkelig legehjelp.

Generell informasjon

Energikilde

Strømledning

DC 5V 500 mA

0,45W

Inkludert strømledning og støpsel



Lys

Oransje/grønn/hvit



Må ikke kastes som usortert avfall men må sendes til egne innsamlingssteder for gjenvinning og resirkulering.

Produsert i Kina

Sovetrener

Flow Amsterdam sovetrener for barn.

Denne sovetreneren lærer barn når det er tid for å sove og når det er tid for å stå opp.

Designet av Flow Amsterdam.

Bruksanvisning Sömnränare


SE

flow

AMSTERDAM

Denna manual är lämplig för följande produkter:

Artikelnummer Namn
1765027 Cloud



Förklaringsknappar

↶ + ✓ Lås upp: tryck in i 5 sekunder

▲ + ▼ Välj eller ändra funktion (rulla).






↶ Tillbaka till huvudmeny/
föregående funktion

✓ Välj

✳ Justera displayklarhet

🔊 Ljud på/av

20:09 Tidsdisplay



Snart dags att sova:

Sömnränare blir orange till när ditt barn måste sova. Tid kan ställas in från 5-60 min eller stängas av.

Dags att sova:

När det är sovdags slutar Sömnränare få färg. Den kan nu dock användas som en (vit) nattlampa på natten.

Nästan dags att stiga upp:

30 minuter innan ditt barn får stiga upp ur sängen lyser Sömnränare orange.

Dags att stiga upp:

När det är dags att stiga upp lyser Sömnränare grönt. Larmsignal på/av.

Förklaring av meny

Clock (Klocka)

- Välj en tidsdisplay
 - 12 timmar
 - 24 timmar
- Ställ in rätt tid
 - Timmar
 - Minuter

Sleep (Sömn)

- Starta eller stäng av alarm
 - ON (på)
 - OFF (av)
- Ställ in sovtid
 - Timmar
 - Minuter
- Ställ in minuterna tills oranget ljus börjar lysa innan sovdags
 - 5 minuter
 - 10 minuter
 - 30 minuter
 - 60 minuter

Wake up (Vakna)

- Ställ in väckarklockan till på eller av
 - ON (på)
 - OFF (av)
- Ställ in tid att stiga upp
 - timmar
 - minuter

Night Light (Nattlampa)

- Hur länge lyser nattlampan efter att ha tryckt på frontknappen.
- På (verksam)
 - Av (overksam)
 - 5 minuter (stängs av automatiskt)
 - 15 minuter (stängs av automatiskt)
 - 30 minuter (stängs av automatiskt)
 - 60 minuter (stängs av automatiskt)

Demo

Demonstrerar sömnträningssfunktioner

Säkerhetsinformation

Läs dessa instruktioner innan du använder sömntränaren. Spara denna manual för vidare konsultation.

Demontera inte produkten.

Använd inte sömntränaren i vatten.

Endast för inomhusbruk.

Rengör sömntränaren med en mjuk trasa.

Använd inga kemiska medel. Sleep Trainer måste kopplas bort från nätsladden innan rengöring.

Ej lämplig för barn under 3 år.

Använd endast den medföljande adaptern

Kontrollera regelbundet kontakten och nätsladden till den medföljande kabeln.

Använd inte i händelse av skada eller brott.

Använd inte förrän skadan har reparerats.

Varning

Använd endast adaptern som medföljer denna produkt: RSS1002-050050-W2E-W

Adaptern är inte lämplig för barn under 3 år.

Felaktig användning kan vara farlig.

Anslut endast denna produkt till en enda strömkälla.

Adaptern är ingen leksak.

Adaptern får endast användas av en vuxen.

Denna produkt innehåller ett myntbatteri.

Detta kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador vid förtäring.

Kassera använda batterier omedelbart.

Håll nya och använda batterier borta från barn.

Om du tror att batterier har svalts eller placerats i någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.

Allmän information

Energikälla

Strömsladd

DC 5V 500 mA

0,45W

Inklusive nätsladd och stickpropp



Ljus

Orange/Grön/Vit



Släng inte som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återvinning.

Tillverkad i Kina

Sömntränare

Flow Amsterdam sömntränare for children.

Denna sömntränare lär barn när det är dags att gå och lägga sig och när det är dags att stiga upp.

Designad i Nederländerna av Flow Amsterdam.

Manuálny spánkový trenažér

SK

flow

AMSTERDAM







Tento návod je vhodný pre nasledujúce produkty:

číslo článku

názov

1765027

Cloud



Vysvetlenie použitia tlačidiel

- ↻ + ✓ Odomknúť: podržte po dobu 5 sekúnd
- ▲ + ▼ Výber alebo zmena funkcie (posúvanie).
Späť na hlavnú ponuku/
predchádzajúcu funkciu
- ↻
- ✓ Výber
- ✱ Úprava jasnosti displeja
- 🔊 Zvuky vyp/zap

20:09 Zobrazenie času

Takmer čas ísť spať:

Sa zmení na oranžovo až kým vaše dieťa nebude musieť ísť spať. Čas môže byť nastavený na 5-60 minút alebo môže byť vypnutý.

Je čas ísť spať:

Keď je už čas na spánok, Fabian prestane obnovovať svoju farbu. Môže sa však používať ako (biele) nočné osvetlenie v noci.

Už je skoro čas vstávať:

30 minút predtým ako má vaše dieťa povolené vstať z postele, sa Fabian zmení na oranžovo.

Je čas vstávať:

Keď je už čas vstať, Fabian sa zmení na zeleno. Zvuk alarmu zap/vyp.

Vysvetlenie Menu

Clock (Hodiny)

1. Zvol'te zobrazenie času
 - 12 hodín
 - 24 hodín
2. Nastavte správny čas
 - Hodiny
 - Minúty

Sleep (spánok)

1. Zapnutie alebo vypnutie budíla
 - ON (zap)
 - OFF (vyp)
2. Nastavte čas spánku
 - Hodiny
 - Minúty
3. Nastavte minúty, kedy sa pred spaním zapne oranžové svetlo
 - 5 minút
 - 10 minút
 - 30 minút
 - 60 minút

Wake up (Vstávanie)

1. Nastavenie budíka na vstávanie zap alebo vyp
 - ON (zap)
 - OFF (vyp)
2. Nastavenie času vstávania z postele
 - hodiny
 - minúty

Night Light (Nočné svetlo)

Ako dlho zostáva nočné svetlo zapnuté po stlačení tlačidla na spánkový trenážer hrudi.

- Zap (ovládateľné)
- Vyp (neovládateľné)
- 5 minúty (atomatically s vypne)
- 15 minúty (atomatically s vypne)
- 30 minúty (atomatically s vypne)
- 60 minúty (atomatically s vypne)

Demo

Demonštruje funkcie "nočného svetla pre deti"

Bezpečnostné informácie

Pre použitím spánkového trenážera si prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre ďalšie konzultácie.

Výrobok nerozoberajte.

Spánkový trenážer nepoužívajte vo vode.

Len na vnútorné použitie.

Spánkový trenážer čistite mäkkou handričkou.

Nepoužívajte žiadne chemické prostriedky.

Spánkový trenážer musí byť pred čistením odpojený od napájacieho kábla.

Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Používajte iba priložený adaptér.

Pravidelne kontrolujte zástrčku a napájací kábel priloženého kábla. Nepoužívajte v prípade poškodenia alebo rozbitia.

Nepoužívajte, kým nebude poškodenie opravené.

Všeobecné informácie

Zdroj energie

Napájací kábel

DC 5V 500 mA

0,45 W

Vrátane napájacieho kábla a zástrčky



Svetlo

Oranžová/zelená/biela



Nevyhadzujte ako netriedený odpad, ale musíte ho odovzdať do separovaného zberu zhodnocovanie a recyklácia.

Vyrobené v Číne

Pozor

Používajte iba adaptér dodaný s týmto produktom: RSS1002-050050-W2E-W

Adaptér nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné.

Pripojte tento výrobok iba k jednému zdroju napájania.

Adaptér nie je hračka.

Adaptér môže obsluhovať iba dospelá osoba.

Tento výrobok obsahuje mincovú batériu.

Pri požití to môže spôsobiť vážne vnútorné chemické popálenie.

Použitie batérie ihneď zlikvidujte.

Nové a použité batérie uchovávajú mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie boli prehltnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

spánkový trenážer


Flow Amsterdam nočné svetlo pre deti.

Tento tréner spánku a nočné svetlo učí deti, kedy je čas ísť spať a kedy je čas vstávať.

Navrnutý v Holandsku spoločnosťou Flow Amsterdam.

Niniejsza instrukcja jest odpowiednia dla następujących produktów:






Numer artykułu Imię
1765027 Cloud



Wyjaśnienie przycisków

- ↻ + ✓ Odblokuj: naciśnij przez 5 sekund
- ↕ + ↕ Wybierz lub zmień funkcję (przewiń).
- ↻ Powrót do menu głównego/ poprzedniej funkcji
- ✓ Wybierz
- ☀ Dostosuj jasność wyświetlacza
- 🔊 Włącz/wyłącz dźwięk

20:09 Wyświetlanie czasu



Prawie czas iść spać:

Trener snu zmienia kolor na pomarańczowy dopóki dziecko nie pójdzie spać. Czas można ustawić od 5 do 60 minut lub można go wyłączyć.

Czas iść spać:

Kiedy nadejdzie pora snu, trener snu przestaje odzykiwać kolor. Można go jednak wykorzystać jako (białe) nocne światło w nocy.

Prawie czas, aby wstać:

30 minut przed wyjściem dziecka z łóżka trener snu zmienia kolor na pomarańczowy.

Czas wstać:

Kiedy nadejdzie czas, aby wstać, trener snu zmieni kolor na zielony. Dźwięk alarmu włączony/wyłączony.

Wyjaśnienie menu

Clock (zegar)

- Wybierz wyświetlanie czasu
 - 12 godzinne
 - 24 godzinne
- Ustaw właściwy czas
 - Godziny
 - Minuty

Sleep (spanie)

- Włącz lub Wyłącz alarm
 - ON (Wł)
 - OFF (Wył)
- Ustaw czas spania
 - Godziny
 - Minuty
- Ustaw minuty, gdy pomarańczowe światło zapala się przed snem
 - 5 minut
 - 10 minut
 - 30 minut
 - 60 minut

Wake up (obudź się)

- Włącz lub Wyłącz budzik
 - ON (Wł)
 - OFF (Wył)
- Ustaw wstanie z łóżka
 - Godziny
 - Minuty

Night Light (nocne światło)

Jak długo światło nocne pozostaje Wyłączone po naciśnięciu przycisku na klatce piersiowej Trenera snu.

- Włączone (działa)
- Wyłączone (nie działa)
- 5 minut (Wyłącza się automatycznie)
- 15 minut (Wyłącza się automatycznie)
- 30 minut (Wyłącza się automatycznie)
- 60 minut (Wyłącza się automatycznie)

Demo

Demonstruje funkcje trenera snu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj te instrukcje przed użyciem trenera snu. Zachowaj tę instrukcję do dalszych konsultacji.

Nie demontuj produktu.

Nie używaj trenera snu w wodzie.

Tylko do użytku w pomieszczeniach.

Wyczyść trenera snu miękką ściereczką. Nie stosować żadnych środków chemicznych.

Przed czyszczeniem trener snu musi być odłączony od przewodu zasilającego.

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Używaj tylko dołączonego adaptera.

Regularnie sprawdzaj wtyczkę i przewód zasilający dołączonego kabla. Nie używać w przypadku uszkodzenia lub pęknięcia. Nie używać, dopóki uszkodzenie nie zostanie naprawione.

Informacje ogólne

Źródło energii

Kabel zasilający

Prąd stały 5 V 500 mA

0,45 W

Łącznie z przewodem zasilającym i wtyczką



Światło

Pomarańczowy/Zielony/Biały



■ Nie wyrzucać jako odpadów nieposortowanych, ale należy je przekazać do osobnych punktów zbiórki odzysk i recykling.

Wyprodukowano w Chinach

Ostrzeżenie

Używaj wyłącznie adaptera dołączonego do tego produktu: RSS1002-050050-W2E-W Adapter nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia. Niewłaściwe użycie może być niebezpieczne.

Ten produkt należy podłączać tylko do jednego źródła zasilania.

Adapter nie jest zabawką.

Adapter może być obsługiwany wyłącznie przez osobę dorosłą.

Ten produkt zawiera baterię pastylkową. W przypadku połknięcia może to spowodować poważne wewnętrzne oparzenia chemiczne. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.

Jeśli uważasz, że baterie zostały połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

Trener snu







Dzieciący trener snu Flow Amsterdam.

Ten trener snu uczy dzieci, kiedy jest czas, aby iść spać i kiedy jest czas, aby wstać.

Zaprojektowany w Holandii przez Flow Amsterdam.

Este manual é adequado para os seguintes produtos:

Numero do artigo Nome
1765027 Cloud



Botões de explicação

- ↻ + ✓ Desbloquear: prima por 5 segundos
- ▲ + ▼ Selecione ou mude a funcionalidade (rolar).
↻ Voltar ao menu principal/
função anterior
- ✓ Selecionar
- ✳ Ajustar a clareza da tela
- 🔊 Som on/off

20:09 Exibição de tempo

Quase na hora de ir dormir:

O treinador do sono fica laranja até que o seu filho tenha que ir dormir. O tempo pode ser definido de 5 a 60 minutos ou pode ser desligado.

Na hora de ir dormir:

Quando está na hora de dormir, o treinador do sono para de recuperar a cor. Pode, no entanto, ser usado como luz noturna (branca) à noite.

Quase na hora de levantar:

30 minutos antes do seu filho poder sair da cama, o treinador do sono irá ficar laranja.

Hora de levantar:

Quando chegar a hora de levantar, o treinador do sono ficará verde. Som de alarme ligado/desligado.

Explicação do menu

Clock (relógio)

1. Escolha uma exibição de horário
 - 12 horas
 - 24 horas
2. Defina o horário certo
 - Horas
 - Minutos

Sleep (suspensão)

1. Ativar ou desativar o alarme
 - ON
 - OFF
2. Definir o tempo de suspensão
 - Horas
 - Minutos
3. Definir os minutos em que a luz laranja acende antes de dormir
 - 5 minutos
 - 10 minutos
 - 30 minutos
 - 60 minutos

Wake up (acordar)

1. Ativar ou desativar o despertador
 - ON
 - OFF
2. Defina a hora de sair da cama
 - horas
 - minutos

Night Light (luz noturna)

Quanto tempo a luz da noite permanece acesa depois de premir o botão no peito de Treinador do sono.

- Ligado (ativável)
- Desligado (não ativável)
- 5 minutos (desliga-se automaticamente)
- 15 minutos (desliga-se automaticamente)
- 30 minutos (desliga-se automaticamente)
- 60 minutos (desliga-se automaticamente)

Demo (demonstração)

Demonstra funcionalidades do treinador do sono

Informação de Segurança

Leia estas instruções antes de usar o treinador de sono. Guarde este manual para consultas futuras.

Não desmonte o produto.

Não use o treinador de sono na água.

Apenas para uso interno.

Limpe o treinador de sono com um pano macio. Não use quaisquer agentes químicos. O treinador de sono deve ser desconectado do cabo de alimentação antes da limpeza.

Não é adequado para crianças menores de 3 anos.

Use apenas o adaptador incluído.

Verifique regularmente a ficha e o cabo de alimentação do cabo incluído. Não use em caso de danos ou quebra. Não use até que o dano tenha sido reparado.

informações gerais

Fonte de energia

Cabo de alimentação

DC 5V 500 mA

0,45 W

Incluindo cabo de alimentação e plugue



Luz

Laranja/Verde/Branco



Não descarte como lixo não classificado, mas deve ser enviado para instalações de coleta seletiva para recuperação e reciclagem.

Fabricado na China

Aviso

Utilize apenas o adaptador fornecido com este produto: RSS1002-050050-W2E-W

O adaptador não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. O uso incorreto pode ser perigoso.

Conecte este produto apenas a uma única fonte de alimentação.

O adaptador não é um brinquedo.

O adaptador só pode ser operado por um adulto.

Este produto contém uma bateria tipo moeda.

Isso pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerido.

Descarte as baterias usadas imediatamente.

Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.

Se você acha que as baterias foram engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.

Treinador do sono

Treinador de sono Flow Amsterdam para crianças. Este treinador de sono ensina as crianças quando é hora de ir dormir e quando é hora de se levantar.

Projetado nos Países Baixos pela Flow Amsterdam.

flow

A M S T E R D A M

WWW.FLOWAMSTERDAM.COM

Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185XT Amstelveen , the Netherlands
www.flowamsterdam.com
info@flowamsterdam.com