

Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

Keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
Batch number: **YYYY-BB**

Please find the following languages inside
EN, NL, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, NO, SE, SK, PL, PT



Sleep trainer

Congratulations on your new Sleep Trainer from Flow Amsterdam

Flow Amsterdam loves creating happy products for kids, to make life easier and more fun. Having children is very special and they deserve only the best. With our products we want to give the safety, love and trust they need to grow up. Our collection exist of functional, yet styling products that are easy to use.

Our products come from an honest work environment, and are sustainable and of high quality, because we want you and the rest of the world to have a lifelong smile on your face.

If you have any questions or remarks, don't hesitate to contact us!
You can reach us through the following ways.

Email: info@flowamsterdam.com



















Phone: (+31) (0)20 215 40 79


With Love,
Flow Amsterdam

This manual is suitable for the following products:

Article number	Name
1765027	Cloud
1965027	Luna
2125027	George

How to start...

- 1 Connect the sleep trainer to the power supply
- 2 Unlock the menu (hold  and  for 5 seconds)
- 3 Scroll through the menu and select and modify by  and 
- 4 Set the time (clock , 12 or 24 clock , hours , minutes )
- 5 Set the time to sleep (sleep , on/off , hours , minutes , minutes to start lighting up before time of sleep )
- 6 Set time to wake up (wake up , hours , minutes )
- 7 Set up for the nightlight, how long to stay on after pressing the button on the front (night light , minutes )
- 8 Remove the silicone cover and set the analog time.
- 9 Create a stable sleeprountine for your child



Explanation buttons

- + Unlock: press for 5 seconds
- + Select or change function (scroll)
- Back to main menu/previous function
- Select
- Adjust display clarity
- Volume control

20:09 Digital time display



Almost time to go to sleep:

Time to go to sleep:

Almost time to get up:

Time to get up:

The sleep trainer turns orange until your child has to go to sleep. Time can be set from 5-60 min, or can be turned off.

When it is bedtime, the sleep trainer stops regaining colour. It can, however, be used as a (white) night light at night.

Standard 30 minutes before your child is allowed to get out of bed, the sleep trainer will turn orange.

When it is time to get up, the sleep trainer will turn green. Alarm sound on/off. The alarm - light will stay on for 30 minutes, or until you turn it off by pressing the button on the front.

Explanation

Clock

- Choose a time display
 - 12 hour
 - 24 hour
- Set the right time
 - Hours
 - Minutes

Sleep

- Turn alarm on or off
 - ON
 - OFF
- Set sleeping time
 - Hours
 - Minutes
- Set the minutes the orange light comes on before sleeping time
 - 5 minutes
 - 15 minutes
 - 30 minutes
 - 60 minutes

Wake up

- Set the wake up function on or off
 - ON
 - OFF
- Set the getting out of bed time
 - hours
 - minutes

Night Light

- Set how long the night light stays on after pressing the front button.
- On (operable)
 - Off (non-operable)
 - 5 minutes
 - 15 minutes
 - 30 minutes
 - 60 minutes

Demo

Demonstrates sleep trainer functions, with standard time settings.

Analog clock

Remove the silicone shell and set the time with the pin on the back

Safety information

Read these instructions before using the sleep trainer. Keep this manual for further consultation. Do not dismantle the product. Do not use the sleep trainer in water. Only for indoor use. Clean the sleep trainer with a soft cloth. Do not use any chemical agents. The sleep trainer must be disconnected from the power cord before cleaning. Not suitable for children under the age of 3. Only use the included adapter. Regularly check the plug and power cord of the included cable. Do not use in case of damage or breakage. Do not use until the damage has been repaired. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Remove the plastic film from the battery compartment at the bottom of the sleep trainer to ensure the settings are saved.

General information

Energy source
 Power cord
 DC 5V 500 mA
 0.45W
 Including power cord and plug
 Light
 Orange/Green/White



Do not discard as unsorted waste but must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.


Manufactured in China
 Designed in the Netherlands by Flow Amsterdam

Warning

Only use the adapter included with this product: RSS1002-050050-W2E-W. The adapter is not suitable for children below the age of 3. Misuse can be dangerous. Only connect this product to a single power supply. The adapter is not a toy. The adapter may only be operated by an adult. Warning: this product contains a coin battery. This can cause serious internal chemical burns if swallowed. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Non-rechargeable batteries are not to be charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and -). The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. The toy shall only be connected to equipment of Class II.

Replacing the battery

Open the battery compartment with a screwdriver. Use a flathead screwdriver to take out the CR2032 battery by prying back the metal clip. Replace the battery with a new CR2032 battery. Close the battery compartment and fasten with the screw.



Knoppen uitleg

- + 5 seconden in houden om te ontgrendelen
- + Selecteer of wijzig functie (scroll)
- Terug naar hoofdmenu/vorige functie
- Selecteer
- Helderheid van display aanpassen
- Volume bediening

20:09 Display tijd



Bijna tijd om te slapen:

De slaaptrainer kleurt oranje tot uw kind moet gaan slapen. Tijd instelbaar van 5-60 min, of uit te schakelen.



Tijd om te slapen:

Als het bedtijd is, stopt de slaaptrainer met opkleuren. Wel kan hij 's nachts worden gebruikt als (wit) nachtlampje.



Bijna tijd om op te staan:

30 minuten voordat uw kind uit bed mag, gaat de slaaptrainer oranje opkleuren.



Tijd om op te staan:

Wanneer het tijd is om op te staan gaat de slaaptrainer groen opkleuren. Geluid alarm aan/uit. Het alarm + lampje blijft 30 minuten branden, of totdat je hem uitzet door op de knop aan de voorkant te drukken

Uitleg

Clock (klok)

- Kies een tijdsaanwijding
 - 12 uur
 - 24 uur
- Stel de juiste tijd in
 - Uren
 - Minuten

Sleep (slapen)

- Zet de slaapwekker aan of uit
 - ON (aan)
 - OFF (uit)
- Stel in hoe laat het tijd is om te slapen
 - Uren
 - Minuten
- Stel in hoeveel minuten vóór de tijd van slapen het oranje licht aan gaat.
 - 5 minuten
 - 15 minuten
 - 30 minuten
 - 60 minuten

Wake up (opstaan)

- Zet de opstaan wekker aan of uit
 - ON (aan)
 - OFF (uit)
- Stel in hoe laat het tijd is om uit bed te gaan
 - Uren
 - Minuten

Night Light (nachtlampje)

- Stel in hoe lang het nachtlampje aan blijft, nadat je op de knop aan de voorzijde hebt gedrukt.
- Aan (wel te bedienen blijft aan)
 - Uit (niet te bedienen)
 - 5 minuten
 - 15 minuten
 - 30 minuten
 - 60 minuten

Demo

Demonstreert slaaptrainerfuncties, met standaard tijdsinstellingen.

Analoge klok

Verwijder het siliconen omhulsel en stel de tijd in met het pinnetje aan de achterkant.

Veiligheidsinformatie

Lees deze instructies voor gebruik van de slaaptrainer, bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Haal het product niet uit elkaar.

Gebruik de slaaptrainer niet in het water.

Alleen voor binnen gebruik.

Maak de slaaptrainer schoon met een zachte natte doek. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. De adapter moet uit de slaaptrainer gehaald zijn wanneer hij wordt schoongemaakt.

Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

Controleer de adapter en kabel regelmatig en gebruik deze niet wanneer het beschadigd is. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.

Verwijder de plastic folie van het batterijkvak aan de onderkant van de slaaptrainer, zodat de instellingen bewaard blijven.

Algemene informatie

Energiebron
Stroomkabel
DC 5V 500 mA

0.45W

Inclusief stroomkabel en stekker

Licht

Oranje/Groen/Wit



Gooi het niet weg als ongesorteerd afval, maar moet naar gescheiden inzamelputten worden gestuurd voor terugwinning en recycling.

Geproduceerd in China

Ontworpen in Nederland door Flow Amsterdam

Waarschuwing

Gebruik alleen de bijgeleverde adapter: RSSI002-050050-W2E-W

De adapter is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

Onveilig gebruik kan gevaarlijk zijn.

Plaats de adapter niet in een stekkerdoos.

De adapter is geen spiegelglas

De adapter mag alleen door een volwassene gebruikt worden.

Waarschuwing: dit product bevat een knoopcelbatterij. Dit kan serieuze gevolgen en interne chemische wonden veroorzaken bij inslikking. Gooi gebruikte batterijen direct weg.

Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen.

Als je denkt dat batterijen ingeslikt zijn, of zich in een onderdeel van het lichaam bevinden, zoek direct medische assistentie.

Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen

Batterijen moeten met de juiste polariteit (+ en -) worden geplaatst

De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten

Legge batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd

De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

Het speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparaatruimte van klasse II

De batterij vervangen

Open het batterijcompartiment met een schroevendraaier

Gebruik een platte schroevendraaier om de CR2032-batterij te verwijderen door de metalen clip naar achteren te wrikken.

Vervang de batterij door een nieuwe CR2032-batterij.

Sluit het batterijcompartiment en zet het vast met de schroef.


Gebrauchsanweisung

Sleep trainer

DE

flow

AMSTERDAM



Anleitung Knöpfe

- + 5 Sekunden gedrückt halten um zu entsperren.
 - + Funktion auswählen oder ändern (scrollen)
 - Zurück ins Hauptmenü/ Vorherige Funktion.
 - Auswählen
 - Helligkeit des Displays anpassen
 - Lautstärkeregelung
- 20:09** Display für Zeitanzeige



Beinahe Schlafenszeit:

Die Sleeptrainer färbt sich orange bis Ihr Kind schlafen gehen muss. Zeit einstellbar von 5-60 min., oder Ausschalten.

Schlafenszeit:

Wenn es Bettzeit ist, beendet Sleeptrainer die Farben. Er kann jedoch nachts als (weißes) Nachtlämpchen verwendet werden.

Beinahe Zeit zum aufstehen:

30 Minuten bevor Ihr Kind aufstehen darf, färbt die Sleeptrainer sich orange.

Zeit zum aufstehen:

Wenn es Zeit zum aufstehen ist, färbt die Sleeptrainer sich grün. Alarm an. Der Alarm und das Licht bleiben 30 Minuten lang eingeschaltet oder bis Sie sie durch Drücken der Taste an der Vorderseite ausschalten.

Anleitung

Clock (uhr)

- Wählen Sie eine Zeitanzeige
 - 12 Stunden
 - 24 Stunden
 - Stunden
 - Minuten

Sleep (schlafen)

- Stellen Sie den Schlafwecker an oder aus
 - ON (an)
 - OFF (aus)
- Stellen Sie ein, wann schlafenszeit ist
 - Stunden
 - Minuten
- Stellen Sie ein, wie viele Minuten vor der schlafenszeit, das orangefarbene Licht aufleuchtet
 - 5 Minuten
 - 15 Minuten
 - 30 Minuten
 - 60 Minuten

Wake up (aufstehen)

- Stellen Sie den Wecker an oder aus
 - ON (an)
 - OFF (aus)
- Stellen Sie ein, wann es Zeit ist, um aufzustehen
 - Stunden
 - Minuten

Night Light (nachtlämpchen)

- Wie lange das Nachtlämpchen leuchtet, nach dem betätigen des Knopfs auf die sleeptrainer.
- An (bedienen)
 - Aus (nicht bedienen)
 - 5 Minuten
 - 15 Minuten
 - 30 Minuten
 - 60 Minuten

Demo

Demonstriert die Funktionen des Schlaftrainers mit Standardzeiteinstellungen.

Analoge Uhr

Entfernen Sie die Silikonhülle und stellen Sie die Uhrzeit mit dem Stift auf der Rückseite ein.

Sicherheitsinformation

Lesen Sie diese Anweisungen, bevor Sie den Schlaftrainer verwenden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie den Schlaftrainer nicht im Wasser. Nur für den Innenbereich. Reinigen Sie den Schlaftrainer mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Mittel. Vor der Reinigung muss der Schlaftrainer vom Netzkabel getrennt werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter. Überprüfen Sie regelmäßig den Stecker und das Netzkabel des mitgelieferten Kabels. Bei Beschädigung oder Bruch nicht verwenden. Nicht verwenden, bis der Schaden behoben ist. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Entfernen Sie die Plastikfolie vom Batteriefach an der Unterseite des Schlaftrainers, um sicherzustellen, dass die Einstellungen gespeichert werden.

Achtung

Verwenden Sie ausschließlich den diesem Produkt beiliegenden Adapter: RSS1002-050050-W2E-W. Der Adapter ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Missbrauch kann gefährlich sein. Schließen Sie dieses Produkt nur an eine einzige Stromversorgung an. Der Adapter ist kein Spielzeug. Der Adapter darf nur von einem Erwachsenen bedient werden. Achtung: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Beim Verschlucken kann es zu schweren inneren Verätzungen kommen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in Körperteile gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II angeschlossen werden.

Allgemeine Informationen


Energiequelle
Netzkabel
DC 5V 500mA
0,45 W
Inklusive Netzkabel und Stecker
Licht
Orange/Grün/Weiß

Nicht als unsortierten Abfall entsorgen, sondern müssen einer separaten Sammelstelle zugeführt werden
Rückgewinnung und Recycling.

Hergestellt in China
Entworfen in den Niederlanden von
Flow Amsterdam

Austausch der Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach mit einem Schraubendreher.
Nehmen Sie die CR2032-Batterie mit einem Schlitzschraubendreher heraus, indem Sie den Metallclip zurückhebeln.
Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2032-Batterie.
Schließen Sie das Batteriefach und befestigen Sie es mit der Schraube.



Sådan bruger du knapperne

+ Lås op: Tryk i 5 sekunder

+ Vælg funktion eller ændre (scroll).

Tilbage til hovedmenu/
tidligere funktion

Vælg

Juster skærmens klarhed

Volumenkontrol

20:09 Tidsvision



Det er næsten tid til at sove:

Tid til at sove:

Næsten tid til at stå op:

Tid til at stå op:

En sovnetræner bliver orange lyset, indtil dit barn skal sove. Tiden kan indstilles fra 5-60 minutter eller kan helt slukkes.

Når det er sengetid, stopper en sovnetræner med at vise forskellige farver. Den kan dog bruges som et (hvidt) natlys om natten.

30 minutter før dit barn har lov til at stå op, vil en sovnetræner skifte til orange.

Når det er tid til at stå op, vil en sovnetræner skifte til grøn.
Alarm lyd til / fra.
Alarmen + lyset forbliver tændt i 30 minutter, eller indtil du slukker ved at trykke på knappen på fronten

Sådan bruger

Clock (Ur)

1. Vælg tidsvision
 - 12 timers visning
 - 24 timers visning
2. Indstil aktuelle tidspunkt
 - Timer
 - Minutter

Sleep (Sove)

1. Slå alarmen til eller fra
 - ON (til)
 - OFF (fra)
2. Indstil hvor længe dit barn skal sove
 - Timer
 - Minutter
3. Indstil minutter for, hvornår det orange lys skal tænde inden sovetid
 - 5 minutter
 - 15 minutter
 - 30 minutter
 - 60 minutter

Wake up (Stå op)

1. Indstil alarmen til eller fra
 - ON (til)
 - OFF (fra)
2. Indstilling for at stå op
 - timer
 - minutter

Night Light (Natlys)

- Indstil, hvor længe natlyset skal være tændt, efter at du har trykket på frontknappen.
- Til (kan betjenes)
 - Fra (ikke muligt at betjene)
 - 5 minutter
 - 15 minutter
 - 30 minutter
 - 60 minutter

Demo

Demonstrerer søvnetrænerfunktioner med standardtidsindstillinger.

Analogt ur

Fjern silikoneskallen og indstil tiden med stiften på bagsiden

Sikkerhedsoplysninger

Læs disse instruktioner, før du bruger søvnetræneren. Gem denne manual for yderligere konsultation. Afmonter ikke produktet. Brug ikke søvnetræneren i vand. Kun til indendørs brug. Rengør søvnetræneren med en blød klud. Brug ikke kemiske midler. Slevetræneren skal afbrydes fra netledningen før rengøring. Ikke egnet til børn under 3 år. Brug kun den medfølgende adapter. Kontroller jævnligt stikket og strømledningen til det medfølgende kabel. Må ikke bruges i tilfælde af beskadigelse eller brud. Må ikke bruges, før skaden er udbedret. Lyskilden til dette armatur er ikke udskiftelig; når lyskilden når sin levetid skal hele armaturet udskiftes. Fjern plastikfilmen fra batterirummet i bunden af søvnetræneren for at sikre, at indstillingerne er gemt.

Generel information

Engirkilde
Strømkabel
DC 5V 500 mA
0,45W
Inklusiv strømlledning og stik
Lys
Orange/grøn/hvid



Må ikke bortskaffes som usorteret affald, men skal sendes til særskilte indsamlingssteder for genvinding og genanvendelse.

Fremstillet i Kina
Designet i Holland af Flow Amsterdam.


Advarsler

Brug kun den adapter, der følger med dette produkt: RSS1002-050050-W2E-W
Adapteren er ikke egnet til børn under 3 år. Misbrug kan være farligt. Tilslut kun dette produkt til en enkelt strømforsyning. Adapteren er ikke et legetøj. Adapteren må kun betjenes af en voksen. Advarsel: dette produkt indeholder et møntbatteri. Dette kan forårsage alvorlige indre kemiske forbrændinger, hvis det sluges. Bortskaf brugte batterier med det samme. Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis du tror, at batterier er blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Batterier skal isættes med den korrekte polaritet (+ og -). Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes. Obrugte batterier skal fjernes fra legetøjet. Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person. Legetøjet må kun tilsluttes udstyr i klasse II



Udskiftning af batteri

Åbn batterirummet med en skruetrækker. Brug en flad skruetrækker til at tage CR2032-batteriet ud ved at lirke metallklemmen tilbage. Udskift batteriet med et nyt CR2032-batteri. Luk batterirummet og fastgør det med skruen.



Botones de explicación

- + Desbloquear: presione durante 5 segundos
- + Seleccione o cambie la función (desplazarse).
- Volver al menú principal/función anterior
- Seleccionar
- Ajustar la claridad de la pantalla
- Control del volumen

20:09 Visualización de empo



Casi a la hora de ir a dormir:

La luz de noche se queda naranja hasta que su hijo tenga que ir a dormir. El tiempo se puede ajustar de 5 a 60 minutos o se puede apagar.

A la hora de ir a dormir:

Cuando es hora de dormir, la luz de noche deja de recuperar el color. Puede, sin embargo, ser utilizado como luz nocturna (blanca) por la noche.

Casi a la hora de levantar:

30 minutos antes de que su hijo pueda salir de la cama, la luz de noche se quedará naranja.

Hora de levantar:

Cuando llegue el momento de levantar, la luz de noche quedará verde.
Sonido de alarma encendido/apagado.
La alarma + luz permanecerá encendida durante 30 minutos, o hasta que la apagues presionando el botón en el frente

Explicación

Clock (Reloj)

- Seleccione una vista de hora
 - 12 horas
 - 24 horas
- Defina la hora correcta
 - Horas
 - Minutos

Sleep (Suspensión)

- Activar o desactivar la alarma
 - ON
 - OFF
- Definir el tiempo de suspensión
 - Horas
 - Minutos
- Ajustar los minutos en que la luz naranja se enciende antes de dormir
 - 5 minutos
 - 15 minutos
 - 30 minutos
 - 60 minutos

Wake up (Despertarse)

- Activar o desactivar la alarma
 - ON
 - OFF
- Defina la hora de salir de la cama
 - Horas
 - Minutos

Night Light (Luz nocturna)

- Establece cuánto tiempo permanece encendida la luz nocturna, después de presionar el botón frontal.
- Encendido
 - 5 minutos
 - 15 minutos
 - 30 minutos
 - 60 minutos

Demo (Demostración)

Demuestra las funciones del entrenador del sueño, con configuraciones de hora estándar.

Reloj analogo

Retire la carcasa de silicona y ajuste la hora con el pasador de la parte posterior.

Información de seguridad

Lea estas instrucciones antes de usar el entrenador de sueño. Guarde este manual para futuras consultas. No desmonte el producto. No utilice el entrenador de sueño en el agua. Solo para uso en interiores. Limpie el entrenador de sueño con un paño suave. No utilice ningún agente químico. El entrenador de sueño debe desconectarse del cable de alimentación antes de limpiarlo. No apto para niños menores de 3 años. Utilice únicamente el adaptador incluido. Compruebe regularmente el enchufe y el cable de alimentación del cable incluido. No utilizar en caso de daño o rotura. No lo use hasta que el daño haya sido reparado. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se sustituirá toda la luminaria. Retire la película de plástico del compartimiento de la batería en la parte inferior del entrenador de sueño para asegurarse de que se guarden los ajustes.

Advertencia

Utilice únicamente el adaptador incluido con este producto: RS1002-050050-W2E-W. El adaptador no es adecuado para niños menores de 3 años. El mal uso puede ser peligroso. Solo conecte este producto a una sola fuente de alimentación. El adaptador no es un juguete. El adaptador solo puede ser operado por un adulto. Advertencia: este producto contiene una batería tipo botón. Esto puede causar graves quemaduras químicas internas si se ingiere. Deseche las baterías usadas inmediatamente. Mantenga las baterías nuevas y casadas fuera del alcance de los niños. Si cree que las pilas se han tragado o colocado dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Las baterías no recargables no se deben cargar. Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta (+ y -). Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. Las pilas agotadas deben retirarse del juguete. La fuente de luz contenida en esta luminaria sólo deberá ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar. El juguete sólo podrá conectarse a equipos de Clase II.

información general

Fuente de energía
Cable de alimentación
CC 5 V 500 mA
0.45W
Incluye cable de alimentación y enchufe
Luz
Naranja/Verde/Blanco



No lo deseche como desecho sin clasificar, sino que debe enviarse a instalaciones de recolección separadas para su recuperación y reciclaje.

Fabricado en China
Diseñado en los Países Bajos por
Flow Amsterdam.

Reemplazo de la batería


Abra el compartimiento de la batería con un destornillador.
Utilice un destornillador de punta plana para sacar la batería CR2032 haciendo palanca en el clip de metal. Reemplace la batería con una batería CR2032 nueva. Cierre el compartimento de la batería y fíjelo con el tornillo.

Käyttöohje Uniharjoittaja

FI

flow

AMSTERDAM



Nappien tarkoitukset

- + Poista lukitus: paina 5 sekunnin ajan
- + Valitse tai muuta toimitoa (vieritä)
- Takaisin päävalikkoon/ aiempaan toimintoon
- Valitse
- Muokkaa näytön irkkautta
- Äänenvoimakkuuden säädin

20:09 Ajan näyttö



Pian aika mennä nukkumaan:

Uniharjoittelulaitte hehkuu oranssina, kunnes lapsesi tarvitsee mennä nukkumaan. Aika voidaan asettaa väliltä 5 - 60 minuuttia tai sen voi sammuttaa

aika mennä nukkumaan:

Kun on nukkumaanmeno aika, Uniharjoittaja lopettaa värin saamisen. Se voidaan myös asettaa (valkoiseksi) yö valoksi yön ajaksi.

Melkein aika herätä:

30 minuuttia ennen kuin lapsesi saa nousta sängystä, Uniharjoittaja muuttuu oranssiksi.

Aika nousta sängystä:

Kun on aika nousta sängystä, Uniharjoittaja muuttuu vihreäksi. Herätysääni päällä/pois. Herätys + valo palaa 30 minuuttia tai kunnes sammutat sen painamalla etuosassa olevaa painiketta

Selitys

Clock (Kello)

- Valitse ajan esittely
 - 12 tuntia
 - 24 tuntia

- Aseta oikea aika
 - ON (PÄÄLLÄ)
 - OFF (POIS)

Sleep (Nukkuminen)

- Laita herätys päälle tai pois
 - ON (PÄÄLLÄ)
 - OFF (POIS)
- Aseta nukkumisaika
 - Tunnit
 - Minuutit
- Aseta minuutit ennen kuin oranssi valo tulee, ennen nukkumaanmenoaika
 - 5 minuuttia
 - 15 minuuttia
 - 30 minuuttia
 - 60 minuuttia

Wake up (Herätys)

- Aseta herätys päälle tai pois
 - ON (PÄÄLLÄ)
 - OFF (POIS)
- Aseta sängystä poistumisaika
 - Tunnit
 - Minuutit

Night Light (Yö valo)

Aseta, kuinka kauan yövalo palaa etupainikkeen painamisen jälkeen.

- Päällä (käytettävä)
- Pois (ei käytössä)
- 5 minuuttia
- 15 minuuttia
- 30 minuuttia
- 30 minuuttia

Demo

Esittelee uniharjoittelijan toimintoja vakioaika-asetuksilla.

Analoginen kello

Irrota silikonikuori ja aseta aika takana olevalla tapilla

Varoitukset

Turvallisuustieto

Lue nämä ohjeet ennen uniharjoittelijan käyttöä. Säilytä tämä käsikirja lisätietoa varten. Älä pura tuotetta. Älä käytä uniharjoittajaa vedessä. Vain sisäkäyttöön. Puhdista uniharjoitus pehmeällä liinalla. Älä käytä mitään kemiallisia aineita. Uniharjoittelija on irrotettava virtajohdosta ennen puhdistamista. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Käytä vain mukana tulevaa adapteria. Tarkista säännöllisesti mukana tulevan kaapelin pistoke ja virtajohto. Älä käytä, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut. Älä käytä ennen kuin vauriot on korjattu. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä loppu, koko valaisin on vaihdettava. Poista muovikalvo paristolokerosta uniharjoittelijan alaosassa varmistaksesi, että asetukset tallennetaan.

Yleistä tietoa

Energian lähde
Virtajohto
DC 5V 500 mA
0,45W
Sisältää virtajohdon ja pistokkeen
Kevyt
Oranssi/vihreä/valkoinen




Älä hävitä lajittelemattomana jätteenä, vaan se on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen hyödyntäminen ja kierrätys.

Valmistettu Kiinassa
Suunniteltu Hollannissa Flow Amsterdamin toimesta.

Akun vaihto

Avaa paristolokero ruuvimeisselillä. Irrota CR2032-akku litteällä ruuvitaltalla työntämällä metallipidike takaisin. Vaihda paristo uuteen CR2032-paristoon. Sulje paristolokero ja kiinnitä ruuvilla.



Explication des boutons

➡ + ✓ Maintenez le bouton pendant 5 secondes pour déverrouiller.

▲ + ▼ Sélectionnez ou modifiez la fonction (défilement)

↩ Retour au menu principal / fonction précédente

✓ Sélectionner

☼ Ajuster la luminosité de l'écran

🔊 Contrôle du volume

20:09 Affichage pour l'affichage de l'heure



Il est presque l'heure d'aller se coucher.

L'heure d'aller se coucher:

Il est presque l'heure de se lever:

Il est l'heure de se lever:

l'entraîneur du sommeil devient orange jusqu'à ce que votre enfant doive aller se coucher. Temps réglable de 5-60 min, ou éteindre.

À l'heure du coucher, l'entraîneur du sommeil cesse d'être coloré. Il peut cependant être utilisé la nuit comme veilleuse (blanche).

30 minutes avant que votre enfant ne se lève, l'entraîneur du sommeil deviendra orange.

Lorsqu'il est l'heure de se lever, l'entraîneur du sommeil s'allumera. Alarme sonore activée / désactivée. L'alarme + le voyant resteront allumés pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce que vous l'éteigniez en appuyant sur le bouton en façade

Explication

Clock (horloge)

- Choisissez un horotage
 - 12 heures
 - 24 heures
- Régler l'heure correcte
 - Heures
 - Minutes

Sleep (se coucher)

- Activer ou désactiver le réveil
 - ON (marche)
 - OFF (arrêt)
- Configurez l'heure du coucher
 - Heures
 - Minutes
- Configurer combien de minutes avant l'heure du sommeil la lumière orange devra s'allumer
 - 5 minutes
 - 15 minutes
 - 30 minutes
 - 60 minutes

Wake up (se réveiller)

- Activer ou désactiver le réveil
 - ON (marche)
 - OFF (arrêt)
- Définissez l'heure à laquelle il est temps de se lever
 - heures
 - minutes

Night Light (veilleuse)

Réglez la durée pendant laquelle la veilleuse reste allumée après avoir appuyé sur le bouton avant.

- Marche (peut être activé)
- Arrêt (ne peut pas être activé)
- 5 minutes
- 15 minutes
- 30 minutes
- 60 minutes

Demo (démonstration)

Démontre les fonctions de l'entraîneur du sommeil, avec des paramètres d'heure standard.

Horloge analogique

Retirez la coque en silicone et réglez l'heure avec l'épingle au dos

Information de sécurité

Lisez ces instructions avant d'utiliser l'entraîneur de sommeil. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.

Ne démontez pas le produit.

N'utilisez pas le simulateur de sommeil dans l'eau.

Uniquement pour une utilisation en intérieur

Nettoyez le moniteur de sommeil avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'agents débrassants. Le moniteur de sommeil doit être débranché du cordon d'alimentation avant de le nettoyer.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni.

Vérifiez régulièrement la fiche et le cordon d'alimentation du câble fourni. Ne pas utiliser en cas de détérioration ou de casse. Ne pas utiliser tant que les dommages n'ont pas été réparés

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Retirez le film plastique du compartiment à piles au bas de l'entraîneur de sommeil pour garantir que les paramètres sont enregistrés.

Avertissement

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec ce produit : RSS1002-050050-W2-EW
L'adaptateur ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse.

Ne connectez ce produit qu'à une seule source d'alimentation. L'adaptateur n'est pas un jouet.

L'adaptateur ne peut être utilisé que par un adulte. Attention: ce produit contient une pile bouton. Cela peut provoquer de graves brûlures chimiques internes en cas d'ingestion.

Jetez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées.

Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité (+ et -)

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées

Les piles épuisées doivent être retirées du jouet

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Le jouet ne doit être connecté qu'à un équipement de classe II

Informations générales

Source d'énergie

Cordon d'alimentation

CC 5V 500mA

0.45W

Y compris cordon d'alimentation et fiche

Lumière

Orange/Vert/Blanc



Ne pas jeter en tant que déchet non trié mais doit être envoyé à des installations de collecte séparées pour récupération et recyclage.

Fabriqués en Chine

Conçus aux Pays-Bas par Flow Amsterdam.

Remplacement de la batterie

Ouvrez le compartiment à piles avec un tournevis.

Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la pile CR2032 en retirant le clip métallique. Remplacez la pile par une nouvelle pile CR2032.


Fermez le compartiment à piles et fixez-le avec la vis.

Használati utasítás Alvástréner

HU

flow

AMSTERDAM



A gombok leírása

- + Tartsa 5 másodpercig lenyomva a zárólás feloldásához.
- + Válassza ki vagy módosítsa a funkciót (görgetéssel).
- Vissza a főmenübe/az előző funkcióhoz.
- Kiválasztás
- A kijelző fényerejének módosítása
- Hangerőszabályozó

20:09 Az idő jelzésére szolgáló kijelző



Majdnem elérkezett az alvás ideje:

Az alvástréner narancssárgán világít, amíg gyermekének el kell aludnia. Állítható idő: 5-60 perc, vagy kikapcsolható.

Tíj elérkezett az alvás ideje:

Ha ideje aludni menni, akkor Alvástréner nem világít tovább. Éjszaka (fehér) éjjeli fényként továbbra is használható.

Majdnem elérkezett a felkelés ideje:

30 perccel azelőtt, hogy gyermeke felkelhet, Alvástréner narancssárga színe vált.

Elérkezett a felkelés ideje:

Amikor elérkezett a felkelés ideje, akkor Alvástréner zöld színe vált. Hangjelzés be- és kikapcsolása. Az ébresztő + lámpa 30 percig égre marad, vagy amíg ki nem kapcsolja az előlapon lévő gomb megnyomásával

Leírása

Clock (óra)

- Válasszon egy időegységet
 - 12 óra
 - 24 óra
- Állítsa be a megfelelő időt
 - Óra
 - Perc

Sleep (alvás)

- Kapcsolja be vagy ki az alvó funkciót
 - ON (bekapcsolva)
 - OFF (kikapcsolva)
- Állítsa be, hogy mikor van itt az alvás ideje
 - óra
 - perc
- Állítsa be, hogy mennyi idővel az alvás előtt kapcsolódjon be a narancssárga fény
 - 5 perc
 - 15 perc
 - 30 perc
 - 60 perc

Wake up (felkelés)

- Kapcsolja be vagy ki az ébresztő funkciót
 - ON (bekapcsolva)
 - OFF (kikapcsolva)
- Állítsa be, hogy mikor van itt a felkelés ideje
 - Óra
 - Perc

Night Light (éjjeli fény)

- Állítsa be, mennyi ideig maradjon égre az éjszakai lámpa az elülső gomb megnyomása után.
- kikapcsolva (megnyomás szükséges)
 - csinalni
 - 5 perc
 - 15 perc
 - 30 perc
 - 60 perc

Demo (bemutató)

Bemutatja az alvástréner funkciókat, normál időbeállításokkal.

Analog óra

Távolítsa el a szilikon burkolatot, és állítsa be az időt a hátulján lévő tüvel

Biztonsági információk

Az alvástréner használata előtt olvassa el ezeket az utasításokat. Őrizz meg ezt a kézikönyvet további konzultáció céljából. Ne szerelje szét a terméket.

Ne használja az alvástréner vizben.

Csak beltéri használatra.

Tisztítsa meg az alvástréner puha ruhával. Ne használjon semmilyen vegyszert. Az alvástréner tisztítás előtt ki kell húzni a tápkábelből.

3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Csak a mellékelt adaptert használja.

Rendszeresen ellenőrizze a mellékelt kábel dugóját és tápkábelét. Sérülés vagy törés esetén ne használja. Ne használja, amíg a sérülést meg nem javítják.

Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás elérli élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

Távolítsa el a műanyag fóliát az elemtartó rekeszről az alvástréning alján, hogy biztosítsa a beállítások mentését.

Figyelem

Csak a termékhez mellékelt adaptert használja: RSS1002-050050-W2E-W

Az adapter nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. A helytelen használat veszélyes lehet

Ezt a terméket csak egyetlen tápegységhez csatlakoztassa.

Az adapter nem játék.

Az adaptert csak felnőtt kezelheti.

Figyelmeztetés: ez a termék érmelemet tartalmaz. Ez lenyelve súlyos belső kémiai

égesési sérüléseket okozhat.

A használt elemeket azonnal dobja ki.

Az új és a használt elemeket tartsa távol a

gyermekektől.

Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelték vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.

A nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni

Az elemeket a megfelelő polaritással (+ és -) kell behelyezni.

A tápsatlakozókat nem szabad rövidre zárni

A lemerült elemeket ki kell venni a játékból

A lámpatestben lévő fényforrást csak a gyártó vagy szervizképviseelője, vagy hasonló

képzettségű személy cserélheti ki.

A játékot csak a II. osztályú berendezéshez szabad csatlakoztatni

Az akkumulátor cseréje

Nyissa ki az elemtartó rekeszt egy csavarhúzóval.

Laposfejú csavarhúzóval távolítsa el a CR2032 elemet a fém kapocs hátrafejtésével.

Cserélje ki az elemet egy új CR2032 elemre.


Zárja le az elemtartó rekeszt, és rögzítse a csavarral.



Ne dobja ki válogatlanul hulladékként, hanem külön gyűjtőhelyre kell küldeni hasznosított és újrahasznosított.

Kínában gyártva

Az alvástréner a Flow Amsterdam tervezte Hollandiában.



Spiegazione dei pulsanti

- + Spingere 5 secondi per sbloccare.
- + Scegliere o modificare la funzione (scrol).
- Ritornare al menu principale/
funzione precedente.
- Selezionare
- Aggiustare la luminosità del display.
- Controllo del volume

20:09 Display per l'indicazione del tempo



Quasi tempo per dormire:

Tempo per dormire:

Quasi tempo per dormire:

Tempo per svegliare:

L'allenatore del sonno colore ino a quando il vostro bimbo deve andare a dormire.
Tempo regolabile tra 5-60 minuti, o disattivare.

Quando è ora per andare a dormire, l'allenatore smette di colorare. A notte può essere usato come (bianco) luce notturna.

30 minuti prima che il vostro bimbo si può alzare, l'allenatore va a colorare arancione.

Quando viene il tempo per svegliarsi, l'allenatore va colorare il gruppo. Suoneria d'allarme attiva/disattiva. La sveglia + la luce rimarranno accese per 30 minuti o fino a quando non la spegni premendo il pulsante sulla parte anteriore.

Spiegazione Clock (orologio)

1. Scegli l'indicazione del tempo
 - 12 ore
 - 24 ore
2. Impostare l'ora corretta
 - ore
 - Minuti

Sleep (dormire)

1. Attiva o disattiva la sveglia.
 - ON (attiva)
 - OFF (disattiva)
2. Imposta il tempo di dormire
 - Ore
 - Minuti
3. Impostare per quanti minuti prima del tempo di dormire la luce arancione si accende
 - 5 minuti
 - 15 minuti
 - 30 minuti
 - 60 minuti

Informazioni sulla sicurezza

Leggere queste istruzioni prima di utilizzare il trainer del sonno. Conservare questo manuale per ulteriori consultazioni. Non smontare il prodotto. Non utilizzare il trainer del sonno in acqua. Solo per uso interno.

Pulisci il trainer per dormire con un panno morbido. Non utilizzare agenti chimici. Il trainer del sonno deve essere scollegato dal cavo di alimentazione prima della pulizia. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Utilizzare solo l'adattatore incluso. Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione del cavo incluso. Non utilizzare in caso di danneggiamento o rottura. Non utilizzare fino a quando il danno non è stato riparato. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il termine della sua vita utile, l'intero apparecchio dovrà essere sostituito. Rimuovere la pellicola di plastica dal vano batteria nella parte inferiore del trainer per il sonno per garantire che le impostazioni vengano salvate.

General information

informazioni generali
Cavo di alimentazione
CC 5 V 500 mA
0,45 W
Incluso cavo di alimentazione e spina
Leggero
Arancione/Verde/Bianco



Non smaltire come rifiuto indifferenziato ma deve essere inviato a strutture di raccolta differenziata per recupero e riciclaggio.

Prodotto in Cina
Disegnato nei Paesi Bassi da Flow Amsterdam

Wake up (alzarsi)

1. Attiva o disattiva la sveglia per alzare.
 - ON (attiva)
 - OFF (disattiva)
2. Imposta il tempo di svegliarsi
 - Ore
 - Minuti

Night Light (luce notturna)

Imposta per quanto tempo la luce notturna rimane accesa dopo aver premuto il pulsante anteriore.

- Attiva (da azionare)
- Disattiva (non da azionare)
- 5 minuti
- 15 minuti
- 30 minuti
- 60 minuti

Demo (dimostrazione)

Dimostra le funzioni dell'allenatore del sonno, con impostazioni dell'ora standard.

Orologio analogico

Rimuovere il guscio in silicone e impostare l'ora con il perno sul retro

Avvertimento

Utilizzare solo l'adattatore incluso con questo prodotto: RSS1002-050050-W2E-W
L'adattatore non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. L'uso improprio può essere pericoloso. Collegare questo prodotto solo a un singolo alimentatore.

L'adattatore non è un giocattolo. L'adattatore può essere utilizzato solo da un adulto. Attenzione: questo prodotto contiene una batteria a bottone. Ciò può causare gravi ustioni chimiche interne in caso di ingestione.


Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o collocate all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate.

Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta (+ e -). I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata. Il giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature della classe II

Sostituzione della batteria

Aprire il vano batterie con un cacciavite. Usa un cacciavite a testa piatta per estrarre la batteria CR2032 sollevando la clip metallica. Sostituire la batteria con una nuova batteria CR2032. Chiudere il vano batterie e fissarlo con la vite.



Knappoversikt

- + Lås opp: trykk i 5 sekunder
- + Velg eller endre funksjon (rulle).
- Tilbake til hovedmeny/forrige funksjon
- Velg
- Juster skjermens klarhet
- Volumkontroll

20:09 Tidvisning



Snart tid for å sove:

Tid for å sove:

Snart tid for å stå opp:

Tid for å stå opp:

Sovetrener blir oransje til barnet ditt skal sove. Tiden kan stilles fra 5-60 minutter, eller den kan slås av.

Når det er sovetid, slutter Sovetrener å få vise farge. Den kan imidlertid brukes som et (hvit) nattlys om natten.

30 minutter før barnet ditt får lov til å stå opp fra sengen, vil Fabian bli oransje.

Når det er tid for å stå opp, vil Fabian bli grønn. Alarmlyd på/av. Alarmen + lyset vil stå på i 30 minutter, eller til du slår den av ved å trykke på knappen på forsiden

Forklaring

Clock (Klokke)

1. Velg en tidsvisning
 - 12 timer
 - 24 timer
2. Still inn riktig kokkeslett
 - Timer
 - Minutter

Sleep (Soving)

1. Slå alarm på eller av
 - ON (på)
 - OFF (av)
2. Still inn sovetid
 - Timer
 - Minutter
3. Still inn antall minutter som det oransje lyset skal slå seg på før sovetid
 - 5 minutter
 - 15 minutter
 - 30 minutter
 - 60 minutter

Wake up (Våkne)

1. Still vekkeklokken til på eller av
 - ON (på)
 - OFF (av)
2. Still inn tiden for å gå opp av sengen
 - timer
 - minutter

Night Light (Nattlys)

Still inn hvor lenge nattlys skal være på etter å ha trykket på frontknappen.

- På (opererbar)
- Av (ikke-opererbar)
- 5 minutter
- 15 minutter
- 30 minutter
- 60 minutter

Demo

Demonstrerer sovnetrenerfunksjoner, med standard tidsinnstillinger.

Analog klokke

Fjern silikonskallet og still inn tiden med pinnen på baksiden

Sikkerhetsinformasjon

Read these instructions before using the sleep trainer. Keep this manual for further consultation.

Do not dismantle the product

Do not use the sleep trainer in water.

Only for indoor use

Clean the sleep trainer with a soft cloth. Do not use any chemical agents. The sleep trainer must be disconnected from the power cord before cleaning.

Not suitable for children under the age of 3. Only use the included adapter.

Regularly check the plug and power cord of the included cable. Do not use in case of damage or breakage. Do not use until the damage has been repaired.

Lyskilden til denne armaturen er ikke utskiftbar; når lyskilden når slutten av levetiden skal hele armaturen skiftes ut.

Fjern plastfilmen fra batterirommet i bunnen av sovnetreneren for å sikre at innstillingene er lagret.

Generell informasjon

Energikilde
Strømledning
DC 5V 500 mA
0,45W

Inkludert strømledning og støpsel

Lys

Oransje/grønn/hvit



Må ikke kastes som usortert avfall men må sendes til egne innsamlingssteder for gjenvinning og resirkulering.

Produsert i Kina. Designet av Flow Amsterdam.

Advarsel

Bruk kun adapteren som følger med dette produktet: RSS1002-050050-W2E-W

Adapteren er ikke egnet for barn under 3 år. Misbruk kan være farlig.

Koble kun dette produktet til en enkelt

strømforsyning.

Adapteren er ikke et leketøy.

Advarsel: dette produktet inneholder et

myntbatteri. Dette kan forårsake alvorlige

indre kjemiske brannskader ved svelging.

Kast brukte batterier umiddelbart.

Hold nye og brukte batterier unna barn.

Hvis du tror batterier har blitt svelget eller

plassert inne i noen del av kroppen, søk

øyeblikkelig legehjelp.

Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades

Batterier skal settes inn med riktig polarit

(+ og -)

Tilførselsklemmene skal ikke kortsluttes

Utbrukte batterier skal fjernes fra leketøy

Lyskilden i denne armaturen skal kun

skiftes ut av produsenten eller dennes

serviserepresentant eller en tilsvarende

kvalifisert person.

Leketøyet skal kun kobles til utstyr i klasse II



Bytte batteri


Åpne batterirommet med en skrutebatterier.

Bruk en flat skrutebatterier til å ta ut CR2032-

batteriet ved å lirke tilbake metallklemmen.

Bytt ut batteriet med et nytt CR2032-batteri.

Lukk batterirommet og fest med skruen.



Förklaringsknappar

+ Lås upp: tryck in i 5 sekunder

+ Välj eller ändra funktion (rulla).

Tillbaka till huvudmeny/
föregående funktion

Välj

Justera displayklarhet

Ljud på/av

20:09 Tidsdisplay



Snart dags att sova:

Sömnränare blir orange till när ditt barn måste sova. Tid kan ställas in från 5-60 min eller stängas av.

Dags att sova:

När det är sovdags slutar Sömnränare få färg. Den kan nu dock användas som en (vit) nattlampa på natten.

Nästan dags att stiga upp:

30 minuter innan ditt barn får stiga upp ur sängen lyser Sömnränare orange.

Dags att stiga upp:

När det är dags att stiga upp lyser Sömnränare grönt. Larmsignal på/av. Larmet • lampan lyser i 30 minuter, eller tills du stänger av den genom att trycka på knappen på framsidan

Förklaring Clock (Klocka)

- Välj en tidsdisplay
 - 12 timmar
 - 24 timmar
- Ställ in rätt tid
 - Timmar
 - Minuter

Sleep (Sömn)

- Starta eller stäng av alarm
 - ON (på)
 - OFF (av)
- Ställ in sovtid
 - Timmar
 - Minuter
- Ställ in minuterna tills oranget ljus börjar lysa innan sovdags
 - 5 minuter
 - 15 minuter
 - 30 minuter
 - 60 minuter

Wake up (Vakna)

- Ställ in väckarklockan till på eller av
 - ON (på)
 - OFF (av)
- Ställ in tid att stiga upp
 - timmar
 - minuter

Night Light (Nattlampa)

- Ställ in hur länge nattlampan lyser efter att du har tryckt på frontknappen.
- På (verksam)
 - Av (overksam)
 - 5 minuter
 - 15 minuter
 - 30 minuter
 - 60 minuter

Demo

Demonstrerar sömnränarfunktioner, med standardinställningar.

Analog klocka

Ta bort silikonskalet och ställ in tiden med stiftet på baksidan

Säkerhetsinformation

Läs dessa instruktioner innan du använder sömnränaren. Spara denna manual för vidare konsultation.

Demontera inte produkten.

Använd inte sömnränaren i vatten.

Endast för inomhusbruk.

Rengör sömnränaren med en mjuk trasa. Använd inga kemiska medel. Sleep Trainer måste kopplas bort från nätsladden innan rengöring.

Ej lämplig för barn under 3 år.

Använd endast den medföljande adaptern

Kontrollera regelbundet kontakten och nätsladden till den medföljande kabeln.

Använd inte i händelse av skada eller brott.

Använd inte förrän skadan har reparerats.

Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan när sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

Ta bort plastfilmen från batterifacket längst ner på sömnränaren för att säkerställa att inställningarna sparas.

Varning

Använd endast adaptern som medföljer denna produkt: RSS1002-050050-W2E-W

Adaptren är inte lämplig för barn under 3 år.

Felaktig användning kan vara farlig.

Anslut endast denna produkt till en enda strömkälla.

Adaptren är ingen leksak.

Adaptren får endast användas av en vuxen.

Varning: denna produkt innehåller ett myntbatteri. Detta kan orsaka allvarliga inre kemiska brännskador vid förtäring.

Kassera använda batterier omedelbart.

Håll nya och använda batterier borta från barn.

Om du tror att batterier har svalts eller placerats i någon del av kroppen, sök omedelbart läkarvård.

Icke uppladdningsbara batterier ska inte laddas

Batterier ska sättas i med rätt polaritet (+ och -)

Matningsterminalerna får inte kortslutas

Förbrukade batterier ska tas bort från leksaken

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person.

Leksaken får endast anslutas till utrustning av klass II

Allmän information

Energikälla

Strömsladd

DC 5V 500 mA

0,45W

Inklusive nätsladd och stickpropp

Ljus

Orange/Grön/Vit



Släng inte som osorterat avfall utan måste skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återanläggning.

Tillverkad i Kina
Designad i Nederländerna av Flow Amsterdam.

Byte av batteri

Öppna batterifacket med en skruvmejsel.

Använd en platt skruvmejsel för att ta ut CR2032-batteriet genom att bända tillbaka metallklämma.


Byt ut batteriet mot ett nytt CR2032-batteri. Stäng batterifacket och skruva fast med skruven.

Manuálny spánkový treňačér

SK

flow

AMSTERDAM



Vysvetlenie použitia tlačidiel

- + Odomknúť: podržte po dobu 5 sekúnd
- + Výber alebo zmena funkcie (posúvanie).
Späť na hlavnú ponuku/
predchádzajúcu funkciu
-
- Výber
- Úprava jasnosti displeja
- Volymkontroll

20:09 Zobrazenie času



Takmer čas ísť spať:

Sa zmení na oranžovo až kým vaše dieťa nebude musieť ísť spať. Čas môže byť nastavený na 5-60 minút alebo môže byť vypnutý.

Je čas ísť spať:

Keď je už čas na spánok, Fabian prestane obnovovať svoju farbu. Môže sa však používať ako (biele) nočné osvetlenie v noci.

Už je skoro čas vstávať:

30 minút predtým ako má vaše dieťa povelon vstať z postele, sa Fabian zmení na oranžovo.

Je čas vstávať:

Keď je už čas vstať, Fabian sa zmení na zeleno. Zvuk alarmu zap/vyp. Larmet - lampen lyser i 30 minuter, eller tills du slänger av den genom att trycka på knappen på framsidan

Vysvetlenie

Clock (Hodiny)

- Zvoľte zobrazenie času
 - 12 hodín
 - 24 hodín
- Nastavte správny čas
 - Hodiny
 - Minúty

Sleep (spánok)

- Zapnutie alebo vypnutie budíka
 - ON (zap)
 - OFF (vyp)
- Nastavte čas spánku
 - Hodiny
 - Minúty
- Nastavte minúty, kedy sa pred spaním zapne oranžové svetlo
 - 5 minút
 - 15 minút
 - 30 minút
 - 60 minút

Bezpečnostné informácie

Pred použitím spánkového treňačera si prečítajte tieto pokyny. Ušchovajte si tento návod pre ďalšie konzultácie.

Výrobok nerozoberajte.

Spánkový treňačér nepoužívajte vo vode.

Len na vnútorné použitie.

Spánkový treňačér čistite mäkkou handričkou.

Nepoužívajte žiadne chemické prostriedky.

Spánkový treňačér musí byť pred čistením odpojený od napájacieho kábla.

Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Používajte iba priložený adaptér.

Pravidelne kontrolujte zástrčku a napájací kábel priloženého kábla. Nepoužívajte v prípade poškodenia alebo rozbitia. Nepoužívajte, kým nebude poškodenie opravené.

Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný;

keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svetidlo.

Odstňte plastovú fóliu z priehradky na batérie v spodnej časti treňačera spánku, aby ste zaistili uloženie nastavení.

Všeobecné informácie

Zdroj energie

Napájací kábel

DC 5V 500 mA

0,45 W

Vrátane napájacieho kábla a zástrčky

Svetlo

Oranžová/zelená/biela



Nevyhadzujte ako netriedený odpad, ale musíte ho odovzdať do separovaného zberu zhodnocovanie a recyklácia.

Vyrobené v Čine

Zatvorte priehradku na batérie a upevnite ju skrutkou.

Wake up (Vstávanie)

- Nastavenie budíka na vstávanie zap alebo vyp
 - ON (zap)
 - OFF (vyp)
- Nastavenie času vstávania z postele
 - hodiny
 - minúty

Night Light (Nočné svetlo)

Ställ in hur länge nattlampan lyser efter att du har tryckt på frontknappen.

- Zap (ovládateľné)
- Vyp (neovládateľné)
- 5 minúty
- 15 minúty
- 30 minúty
- 60 minúty

Demo

Demonstrerar sömnränarfunktioner, med standardinställningar.

Analogové hodiny

Odstňte silikónovú škrupinu a nastavte čas pomocou kolíka na zadnej strane

Pozor

Používajte iba adaptér dodaný s týmto produktom: RS51002-050050-W2E-W. Adaptér nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné. Pripojte tento výrobok iba k jednému zdroju napájania.

Adaptér je hračka.

Adaptér môže obsluhovať iba dospelá osoba.

Upozornenie: tento výrobok obsahuje gembiklovú

batériu. Pri požití to môže spôsobiť vážne

vnútorné chemické popálenie.

Použitie batérie ihneď zlikvidujte.

Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu

detí.

Ak si myslíte, že batérie boli prehnuté alebo

umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc.

Neprijateľné batérie sa nespúbiať

Batérie treba vkladať so správnou polaritou (+ a -)

Napájacie svorky nesmú byť skratované

Vybíť batérie je potrebné z hračky vybrať

Svetelný zdroj oisiaňuť; v tomto svetidle môže

vymeniť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca

alebo podobne kvalifikovaná osoba.

Hračka môže byť pripojená iba k zariadeniu

triedy II

Výmena batérie

Otvorte priehradku na batérie pomocou skrutkovača.


Pomocou plochého skrutkovača vyberte

batériu CR2032 vypáčením kovovej spony.

Vymeňte batériu za novú batériu CR2032.

Zatvorte priehradku na batérie a upevnite ju

skrutkou.



Wyjaśnienie przycisków

- + Odblokkuje; naciśnij przez 5 sekund
- + Wybierz lub zmień funkcję (przewiąń).
- Powrót do menu głównego/ poprzedniej funkcji
- Wybierz
- Dostosuj jasność wyświetlacza
- Kontrola głośności

20:09 Wyświetlanie czasu



Prawie czas iść spać:

Trenaer snu zmienia kolor na pomarańczowy dopóki dziecko nie pójdzie spać. Czas można ustawić od 5 do 60 minut lub można go wyłączyć.

Czas iść spać:

Kiedy nadejdzie pora snu, trenaer snu przestaje odryskiwać kolor. Można go jednak wykorzystać jako (białe) nocne światło w nocy.

Prawie czas, aby wstać:

30 minut przed wyjściem dziecka z łóżka trenaer snu zmieni kolor na pomarańczowy.

Czas wstać:

Kiedy nadejdzie czas, aby wstać, trenaer snu zmieni kolor na zielony. Dźwięk alarmu włączony/wyłączony. Alarm + światło pozostanie włączone przez 30 minut lub do momentu wyłączenia go poprzez naciśnięcie przycisku z przodu

Wyjaśnienie

- Clock (zegar)**
- Wybierz wyświetlanie czasu
 - 12 godzinne
 - 24 godzinne
 - Ustaw właściwy czas
 - Godziny
 - Minuty

- Sleep (spanie)**
- Włącz lub Wyłącz alarm
 - ON (Wł)
 - OFF (Wył)
 - Ustaw czas spania
 - Godziny
 - Minuty
 - Ustaw minuty, gdy pomarańczowe światło zapala się przed snem
 - 5 minut
 - 15 minut
 - 30 minut
 - 60 minut

Wake up (obudź się)

- Włącz lub Wyłącz budzik
 - ON (Wł)
 - OFF (Wył)
- Ustaw wstanie z łóżka
 - Godziny
 - Minuty

Night Light (nocne światło)

- Ustaw, jak długo lampka nocna ma być włączona po naciśnięciu przedniego przycisku.
- Włączone (działa)
 - Wyłączone (nie działa)
 - 5 minut
 - 15 minut
 - 30 minut
 - 60 minut

Demo

Demonstruje funkcje trenaera snu ze standardowymi ustawieniami czasu.

Zegar analogowy

Zdejmij silikonową osłonę i ustaw godzinę za pomocą szpilki z tyłu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj te instrukcje przed użyciem trenaera snu. Zachowaj tę instrukcję do dalszych konsultacji.

Nie demontuj produktu.

Nie używaj trenaera snu w wodzie.

Nie używaj go w pomieszczeniach.

Wyczyść trenaer snu miękką ściereczką. Nie

skosowaj żadnych środków chemicznych.

Przed czyszczeniem trenaer snu musi być odłączony od przewodu zasilającego.

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Używaj tylko dołączonego adaptera.

Regularnie sprawdzaj wtyczkę i przewód zasilający

dołączonego kabla. Nie używaj w przypadku

uszkodzenia lub pęknięcia. Nie używaj, dopóki

uszkodzenie nie zostanie naprawione.

Źródło światła tej oprawy jest niewymienne; po

wyczerpaniu się źródła światła należy wymienić

całą oprawę.

Usuń plastikową folię z komory baterii na spodzie

trenaera snu, aby mieć pewność, że ustawienia

zostały zapisane.

Ostrzeżenie

Używaj wyłącznie adaptera dołączonego do tego

produktu: RSS1002-050050-W2E-W

Adapter nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej

3 roku życia. Niewłaściwe użycie może być

niebezpieczne.

Ten produkt należy podłączać tylko do jednego

źródła zasilania.

Adapter nie jest zabawką.

Adapter może być obsługiwany wyłącznie przez

osobę dorosłą.

Ostrzeżenie: ten produkt zawiera baterię

pastylkową. Może to spowodować poważne

wewnętrzne oparzenia chemiczne w przypadku

połknięcia.

Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić.

Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z

dale od dzieci.

Jeśli uważasz, że baterie zostały połknięte

lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała,

natychmiast zasięgnij porady lekarza.

Baterii jednorazowych nie należy ładować

Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej

biegunowości (+ i -)

Zaciski zasilania nie mogą być zwierane

Wyczerpane baterie należy wyrzucić z zabawki

Źródło światła zawarte w tej oprawie może

wymienić wyłącznie producent, jego

przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych

kwalfikacjach.

Zabawkę można podłączyć wyłącznie do

urządzeń klasy II

Informacje ogólne

Źródło energii

Kabel zasilający

Prąd stały 5 V 500 mA

0,45 W

Łączenie z przewodem zasilającym i wtyczką

Światło

Pomarańczowy/Zielony/Biały



Nie wyrzucać jako odpadów niesortowanych, ale należy je przekazać do osobnych punktów zbiórki odzysk i recykling.

Wyprodukowano w Chinach

Zaprojektowany w Holandii przez Flow

Amsterdam.

Wymiana baterii

Otwórz komorę baterii za pomocą śrubokręta.


Za pomocą płaskiego śrubokręta wyjmij

baterię CR2032, podważając metalowy

zatrzaśk.

Wymień baterię na nową baterię CR2032.

Zamknąć komorę baterii i przytocować śrubą.



Botões de explicação

+ Desbloquear: prima por 5 segundos

+ Selecione ou mude a funcionalidade (rolar).

Voltar ao menu principal/ função anterior

Selecionar

Ajustar a clareza da tela

Controle de volume

20:09 Exibição de tempo



Quase na hora de ir dormir:

Na hora de ir dormir:

Quase na hora de levantar:

Hora de levantar:

O treinador do sono fica laranja até que o seu filho tenha que ir dormir. O tempo pode ser definido de 5 a 60 minutos ou pode ser desligado.

Quando está na hora de dormir, o treinador do sono para de recuperar a cor. Pode, no entanto, ser usado como luz noturna (branca) à noite.

30 minutos antes do seu filho poder sair da cama, o treinador do sono irá ficar laranja.

Quando chegar a hora de levantar, o treinador do sono ficará verde. Som de alarme ligado/desligado. O alarme + luz permanecerá aceso por 30 minutos ou até você desligá-lo pressionando o botão na frente

Explicação

Clock (relógio)

- Escolha uma exibição de horário
 - 12 horas
 - 24 horas
- Defina o horário certo
 - Horas
 - Minutos

Sleep (suspensão)

- Ativar ou desativar o alarme
 - ON
 - OFF
- Definir o tempo de suspensão
 - Horas
 - Minutos
- Definir os minutos em que a luz laranja acende antes de dormir
 - 5 minutos
 - 15 minutos
 - 30 minutos
 - 60 minutos

Wake up (acordar)

- Ativar ou desativar o despertador
 - ON
 - OFF
- Defina a hora de sair da cama
 - horas
 - minutos

Night Light (luz noturna)

- Defina quanto tempo a luz noturna permanece acesa, após pressionar o botão frontal.
- Ligado (ativável)
 - Desligado (não ativável)
 - 5 minutos
 - 15 minutos
 - 30 minutos
 - 60 minutos

Demo (demonstração)

Demonstra funções do treinador de sono, com configurações de hora padrão.

Relógio analógico

Remove a concha de silicone e ajuste a hora com o pino na parte traseira

Informação de Segurança

Leia estas instruções antes de usar o treinador de sono. Guarde este manual para consultas futuras. Não desmonte o produto.

Não use o treinador de sono na água.

Apenas para uso interno.

Limpe o treinador de sono com um pano macio. Não use quaisquer agentes químicos. O treinador de sono deve ser desconectado do cabo de alimentação antes da limpeza.

Não é adequado para crianças menores de 3 anos.

Use apenas o adaptador incluído.

Verifique regularmente a ficha e o cabo de alimentação do cabo incluído. Não use em caso de danos ou reparo. Não use até que o dano tenha sido reparado.

A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.

Remova o filme plástico do compartimento da bateria na parte inferior do treinador de sono para garantir que as configurações sejam salvas.

informações gerais

Fonte de energia

Cabo de alimentação

DC 5V 500 mA

0,45 W

Incluindo cabo de alimentação e plugue

Luz

Laranja/Verde/Branco



Não descarte como lixo não classificado, mas deve ser enviado para instalações de coleta seletiva para recuperação e reciclagem.

Fabricado na China
Projetado nos Países Baixos pela
Flow Amsterdam.

Aviso

Utilize apenas o adaptador fornecido com este produto: RSS1002-050050-W2E-W

O adaptador não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. O uso incorreto pode ser perigoso.

Conecte este produto apenas a uma única fonte de alimentação.

O adaptador não é um brinquedo.

O adaptador só pode ser operado por um adulto.

Aviso: que este produto contém uma bateria tipo moeda. Isso pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerido.

Descarte as baterias usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.

Se você acha que as baterias foram engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.

Baterias não recarregáveis não devem ser carregadas. As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).

Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados

As baterias gastas devem ser removidas do brinquedo

A Fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou pessoa qualificada semelhante.

O brinquedo só deverá ser conectado a equipamentos de Classe II

Substituindo a bateria

Abra o compartimento da bateria com uma chave de fenda.

Use uma chave de fenda para retirar a bateria CR2032, retirando o clipe de metal.

Substitua a bateria por uma nova bateria CR2032.

Feche o compartimento da bateria e aperte com o parafuso.

flow

AMSTERDAM

WWW.FLOWAMSTERDAM.COM

Flow Amsterdam BV
Langs de Werf 1
1185XT Amstelveen , the Netherlands
www.flowamsterdam.com
info@flowamsterdam.com